长城飞腾便携式通用计算机

0

0

0

0

0

(00)

0

0

L

长城 UF7 系列

用户手册

版本: V1.2



中国长城科技集团股份有限公司

前言

欢迎使用本公司产品,为了您更好的使用本产品,请您使用前认真阅读用户使用手册。

全文图片仅供参考,笔记本外观请以实物为准。

声明

- ◆ 本手册会定期升级版本,纠正可能存在错误、疏漏,更新版本只会出现在新批次 的产品中,不会针对老产品推送更新,敬请原谅。
- ◆ 本手册中 BIOS 软件描述仅为基本演示说明,BIOS 图文可能与您的计算机实际 画面有所差异,具体操作请以实际为准。
- ◆ 本手册内容如出现与实物不符的情况,请以实物标识为准。

注意事项

- ◆ 电池使用建议
 - 如果机器闲置不用,应定期(每月)对机器锂电池充电,让电池保持 50%~80%的电量,并建议机器存放在阴凉干燥的环境中,并每隔3个月进 行一次完全充放电操作,以免存放时间过长,电池因自放电导致电量过低, 造成深度休眠状态,形成不可逆的电池容量损失。
 - 锂电池的自放电受环境温度及湿度的影响,高温及高湿度环境下会加速电池的自放电,建议将电池存放在最佳环境下(0 ℃~20 ℃的干燥环境下)。
- ◆ 在使用过程中,严禁采取以下方式操作电池
 - ▶ 沾水或浸入水中。
 - ▶ 置于 100℃ (212°F) 以上高温。
 - ▶ 修理或拆开。
- ▶ 激光产品证书声明
 - ▶ 如果您的个人计算机出厂时安装了光盘驱动器,您的个人计算机系统就是激光产品。光盘驱动器符合 GB7247 对一类激光产品的要求。

- ▶ 一类激光产品不属于危险产品。
- ◆ 电源线说明
 - ▶ 为了安全起见,请使用我们认证过的电源线。
 - ▶ 为了防止触电及维护系统稳定,请使用有良好接地的电源插座,并确保具备 稳定和持续的供电环境。

符号约定

符号	提示类型	提示事项
ar	提示	重要的特征或操作指导。
	注意	可能会对人身造成伤害,或给系统造成损害,或造成业务中 断或丢失。
4	<u> </u>	可能会对人身造成重大伤害。
→	跳转	操作步骤跳转至后续步骤。
→	级联菜单	连接多级菜单项。

版本说明

版本	说明
V1.0	初始版本。
V1.1	内存更新为 16G(20200827)
V1.2	增加电池信息和电池使用建议(202105)

目 录

前記	言			
	声明			
	注意事	项		
	符号约	定		
	版本说	明		
1	产品简	介		
	1.1	笔记本	简介	
	1.2	面板说	月	
		1.2.1	前面板	
		1.2.2	左侧面板	
		1.2.3	后面板	
		1.2.4	右侧面板	
2	产品规	格参数		
3	快速安	装		
	3.1	连接无:	线鼠标	
	3.2	连接网络	浅	
	3.3	连接电	原线	
	3.4	开机		
	3.5	设置 ro	ot 密码	
4	BIOS i	殳置		
	4.1	主页		
	4.2	系统语		
	4.3	平台信.	息菜单	
	4.4	设备管	里器	
		4.4.1	CPU 配置	
		4.4.2	内存信息	

		4.4.4	NVME 设备配置	14
		4.4.5	USB 设备配置	14
		4.4.6	板载网络设备配置	15
		4.4.7	网络设备列表	15
	4.5	引导维护	户管理	16
	4.6	系统安全	全密码管理	16
		4.6.1	设置密码	17
		4.6.2	清除密码	18
		4.6.3	修改密码	19
		4.6.4	验证密码开机界面	20
	4.7	固件维护	^ک ــــــ	21
		4.7.1	刷新 BIOS 固件	22
		4.7.2	恢复出厂设置	22
	4.8	继续/关	机/重启	22
		4.8.1	继续	23
		4.8.2	关机	23
		4.8.3	重启	23
5	常见问题	亟处理		10
	5.1	重新启动笔记本		
	5.2	笔记本不上电		
	5.3	屏幕无显示		
	5.4	键盘、鼠	灵标、触摸板不能正常工作	26
	5.5	系统死机	几或重启	26
6	服务与支	⊽持		28

1 产品简介

1.1 笔记本简介

长城 UF712/716 便携式计算机是一款面向政务及重点行业信息化领域开发的全能时 尚便携式计算机。它基于国产飞腾新一代 FT-2000/4 处理器,采用国产中文化固件 和国产操作系统,支持多种国产主流应用软件,满足用户日常移动办公、OA、事务 处理等需求。

1.2 面板说明

介绍笔记本面板及接口。

1.2.1 前面板

笔记本前面板视图如下。



图 1-1 前面板

前面板接口说明如下表 1-1 所示。

表 1-1 前面板说明

序号	说明
1	电源指示灯
2	键盘大小写指示灯
3	集成指纹电源按钮
4	键盘区
5	触摸板

1.2.2 左侧面板

笔记本左侧面板接口如下图所示。



图 1-2 左侧面板

笔记本左侧面板接口说明如下表 1-2 所示。

表 1-2 左侧面板说明

序号	说明
1	Type-C 接口
2	充电指示灯
3	RJ45 网口
4	网络指示灯

5	HDMI 接口
6	Wi-Fi 开关按键

1.2.3 后面板

笔记本后面板如下图所示。





1.2.4 右侧面板

笔记本右侧面板接口如下图所示。



图 1-4 右侧面板

表 1-3 右侧面板说明

序号	说明
1	安全锁孔
2	USB3.0 接口
3	USB3.0 接口
(4)	音频接口
5	摄像头开关按键

2 产品

产品规格参数

笔记本规格参数如表 2-1 所示。

表 2-1 产品规格

项目		详细配置	
尺寸		320mm×220mm ×17.9mm	
整机重量		≤1.62KG	
整机功耗		≤20W	
CPU		FT2000(4 核、主频 2.2GHz)	
内存		DDR4,标配 8GB,最大支持 16GB	
存储		标配 512GB,最大支持 1TB,M.2 NVME 协议 SSD	
显卡		1GB 显存独立显卡,可选配 2GB 显存	
电池		内置智能电池 60Wh	
		电源指示灯、充电指示灯、网络灯、大小写切换状态、摄像	
1日小月		头状态	
	USB 接口	2 个 USB3.0 接口	
	网络接口	1 个千兆自适应 RJ45 网口	
外围接口	Type C 接口	1 个 Type C 接口	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口	
	音频接口	1 个音频接口	
按键		1 个指纹开机一体化按键	
		1 个摄像头开关键	
		1 个无线和蓝牙开关键	
固件		国产自主安全固件	
操作系统		支持国产操作系统桌面版	

笔记本物理环境要求如表 2-2 所示。

表 2-2 物理环境

指标	说明
环境温度	工作: 5℃~35℃ 存储运输: -20~55℃
环境湿度	工作湿度: 20%~80% 存储运输: 10%~90%

	禁止在下列情况下使用本产品:
	● 潮湿的地方;
	● 阳光直射的地方;
	● 靠近磁体或产生磁场的地方;
其他要求	● 震动的地方;
	● 灰尘过多的地方;
	● 靠近加热器或其他热源;
	● 温度骤变的地方;
	● 电压频繁波动或时断时续的环境。

3 快速安装

3.1 连接无线鼠标

请按如图所示将无线鼠标 USB 接头连接到笔记本的 USB 接口上,鼠标装上电池并 打开电源开关。



图 3-1 连接无线鼠标

3.2 连接网线

- 1. 网线两端均为 RJ45 口,网线一端连接到计算机的网卡接口上。
- 2. 网线另一端连接到连接外部网络的接口上。



图 3-2 连接网线

3.3 连接电源线

- 1. 取出适配器和电源线,连接适配器和电源线。
- 2. 将适配器直流输出端插入笔记本电源插口(Type-c 接口),交流电源插头插入电源插座



图 3-3 连接电源线

3.4 开机

- 1. 确认接通电源并开机。
- 2. 用户认证窗口输入用户名和密码。初始用户名: greatwall, 初始密码: 123123。

3.5 设置 root 密码

- 1. 在操作系统桌面空白处,点击鼠标右键,选择"在终端中打开"。
- 2. 输入命令 "sudo passwd",根据提示输入当前用户密码 "123123" (此处输入的密码不在界面显示),按 Enter 键确认。
- 3. 根据提示设置 root 用户密码,并再次输入 root 用户密码。
- 4. root 密码设置完成。



图 3-4 root 设置

4 BIOS 设置

4.1 主页

计算机上电开机,在启动过程中,进入 Logo 界面。在 Logo 界面按<F10>键来选择 启动设备,按<Delete>键进入固件配置界面。



图 4-1 logo 页面

主页面显示计算机配置的各个子页面。





用<↑><↓>选中子页面,按<Enter>进入对应子页面。

4.2 系统语言

用<↑><↓>选择"语言选择"选项,按<Enter>可以弹出中、英文选择提示框,根据 需要选择中文/English,选择后保存生效。

	設合部件必要工具	
WE CR BACK	Annual Sector Se	RISER).07.
14/8/338	Catury-EARF/R	36>83

图 4-3 系统语言

4.3 平台信息菜单

用<↑><↓>选择"平台信息菜单"选项,按<Enter>进入子页面。

2000-021A		
1000 (20) 1000	(小売料社) (11):2,2,7):1,1,6 (12):2,2,10:8,6 22200013(3):340544cH 24200013(3):340544cH 2430542(3):3405-4559-4530 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):34054454 (3):3405455 (3):3405455 (3):3405455 (3):3405455 (3):3405455 (3):3405455 (3):34055455 (3):34055455 (3):340555 (3):3405555 (3):3405555 (3):34055555 (3):34055555 (3):34055555 (3):34055555 (3):340555555 (3):34055555555 (3):340555555555555555555555555555555555555	
主领信息 王勉型号	64-010413-077	
免理器体色 免理器型号 王整 免理器标批	17 -3000/4 2200 Mtz 4	
内容(4年) 内容(4年) 二百姓年	8 GB	
(2)人以投制器版本	32978219	
Kolax	(\$\)	
 斯纳日期和时期 		
11-452514.578	19北京秋山市	F10-保存 [20-读书]
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	

图 4-4 平台信息页面

用<↑><↓>选择"系统日期和时间"选项,按<Enter>进入子页面,可以设置日期和时间。

 系统日期:用<→><<->键选择年月日,用 "<shift> + "和 "<shift>-"改变日期, 或者按 Enter 手动输入日期; 系统时间:用<→><<>>键选择时分秒,用 "<shift> + "和 "<shift>-"改变时间, 或者按 Enter 手动输入时间。

Rome#IIA		
इत्या म इत्या म	111.22.051	②夏日約 684/084/1991 - 1997 (○夏10第-1999 - 2005)
		#6代面内图:40-12
		10 R 2 7.25 40-31
- //	19-12重新认用 GDAu/3-1进入进展用	P18-开开 Doc-开生
想到所有 \$2 2006 2006 年间有效(上方)系要公司		

图 4-5 系统日期和时间设置页面

4.4 设备管理器

用<↑><↓>选择"设备管理器"选项,进入设备管理器页面。高级页面主要包含以下几个配置: CPU 配置、内存信息、PCI 设备列表、NVME 设备配置、板载网络设备配置以及网络设备列表 (需在板载网络设备配置中配置网络协议栈选项为"已启用")。

	我 公司印设置工务	
		cm 核关的设置.警会!那些悲剧高了解众处击场的作用,谈说道为修改s
 2000年 2010年 2111年 21114 <l< th=""><th></th><th></th></l<>		
(外部版)() - 1985年3月前		
excents:		
14-8-01走星	PP-R国际计组 Gater>-这人包括·S	111-212 [12-21]
	##510 we are pikte (17) #800	

图 4-6 设备管理器页面

4.4.1 CPU 配置

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择"CPU 配置"选项,按<Enter>进入子页面。 此页面可以进行修改 CPU 主频。



图 4-7 CPU 配置子页面

4.4.2 内存信息

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择"内存信息"选项,按<Enter>进入子页面。 可以查看内存的品牌、型号、容量、频率等信息。

	社会部件設置工具	
109.08		四方法律 6
CONTRACT 1	Samang M726524488-C0 408 26697/3 888 3898 Samang M7265244C8-C0 408 26697/3 888 3898	
HEXAN CIT		
11-5537533	Ph-DERICA	Pla-SP Re-RS
	and all the first second second size of a distribution of the first second seco	

图 4-8 内存信息子页面

4.4.3 PCI 设备列表

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择 "PCI 设备列表"选项,按<Enter>进入 PCI 设备列表子页面。

可以查看主板上面所有的 PCI&PCIE 设备信息。



图 4-9 PCI 设备列表页面

4.4.4 NVME 设备配置

设备管理器页面中,选择"NVME 设备配置"选项,按<Enter>进入子页面。



图 4-10 NVME 设备配置页面

4.4.5 USB 设备配置

设备管理器页面中,选择"USB设备配置"选项,按<Enter>进入子页面。

当 USB 设备开关选项"已禁用"时,机身右侧 USB 接口被禁用,同时 Tyep-c 端口、 摄像头,触摸屏功能也会失效。



图 4-11 USB 设备配置页面

4.4.6 板载网络设备配置

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择"板载网络设备配置"选项,按<Enter>进入板载网络设备配置子页面。

网卡开关选项可以打开或者关闭板载网卡,网络协议栈可以控制是否通过网络启动。



图 4-12 板载网络设备开关

4.4.7 网络设备列表

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择"网络设备列表"选项,按<Enter>进入网络设备列表子页面。



图 4-13 网络设备列表

4.5 引导维护管理

设备管理器页面中,用<↑><↓>选择"引导维护管理"选项,按<Enter>进入改变引导顺序子界面。

最 业资料 的第三人		
83067	1077 South-& UT177 USE 3.4 (7415) Souther State 74415 1071 South-	8387
macol (da:		
11-52-5-55	PP-行意於公案 datast→信人的評問	10-93 br-85

图 4-14 改变引导顺序

4.6 系统安全密码管理

用<↑><↓>选择"系统安全密码管理"选项,进入系统安全密码管理页面。系统安全密码管理子页面用于设置管理员密码、用户密码和开机密码开关。



图 4-15 系统安全密码管理页面

4.6.1 设置密码

设置管理员和开机密码前,请确认其状态为"未设置"。

用<↑><↓>选择"设置管理员密码"选项,按<Enter>弹出"请输入新密码"。

	我会跟什役重工具	
STORIE		企業成正教部時,在输入面密科系重量的核 Gaters 增合清除原的转。
新聞のArei 用产出料	## #	
72 C 4 A 2012 72 R 41 / 10 R 20 73 R 54 J	(67)	
maxif 8.0		
	200.1000	
		duc-81
	前代所有40 2006-2028 中旬科技(主法) 希望公司	

图 4-16 输入管理员密码页面

输入密码后,界面再次提示"确认新密码",两次输入密码相同,设置成功。



图 4-17 密码已修改

如果两次输入密码不一致,界面会提示"密码不同,请按[ENTER]键继续"。

	就公開并回還工具	
2018A		分置或運動電訊。在輸入原來科學畫畫集然在adae>創始運動原電訊。
图成为宏码 用户宏码	化建業 未必要	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(Kith)	
SEXMAN		
	and an and a set	
	(dates>=老人告任:#	dao-84
	BREAD and and the test of the second	

图 4-18 密码不同

设置完成后,管理员密码状态变为"已设置"。



图 4-19 设置管理员密码完成

✓ 提示

只有在设置管理员密码的情况下才可以设置普通用户密码,设置过程同管 理员,不再赘述。需要注意的是普通用户和管理员如果密码设置相同则启 动时,输入密码则以管理员身份登录;若不同,输入管理员密码则以管理 员身份登录,输入普通用户密码则以普通用户身份登录。

4.6.2 清除密码

此时管理员已经设置了密码,状态为"已设置"。

用<↑><↓>选择"管理员密码"选项,按<Enter>弹出"请输入您的密码",此时请 输入您的旧密码。

	■ 1000000000000000000000000000000000000	
animet .		全面成長的定時,如果人的定行各面面接持daterold合适用的定的。
Reach Drank	1.位置 未必置	
10.000 ADD 10.000		
HERRES	(XII)	
	48 A 200	
	(Interv-II.A.B.III)	dax = 0.1.

图 4-20 输入管理员密码页面

验证旧密码后,要求输入新密码时直接按<Enter>键即可。完成后,管理员密码被删除,密码状态变为"未设置"。







普通用户密码清除过程与清除管理员密码相同。清除管理员密码会把用户 密码清除掉,并且会将开机密码设置为关闭。

4.6.3 修改密码

使用<↓>或<↑>键将光标选在"管理员密码"或"用户密码"选项上,按回车键, 要求输入旧密码,输入正确旧密码,在按完<Enter>键后界面会弹出请输入密码的提 示框,之后操作与设置密码章节相同。



- 当用户需要修改当前密码时,在输入新密码前,需要先输入当前密码, 验证成功才可以继续修改。
- 在遗忘原密码的情况下重置密码,需要重新烧录 BIOS 资料。具体烧 录方法,可联系我司服务及技术支持窗口获取支持。
- 普通用户密码修改过程同管理员,不再赘述。

4.6.4 验证密码开机界面

设置密码成功后,再次开机,在 Logo 处需进行密码验证(需系统安全密码管理中配置开机密码选项为"打开",默认为进入固件配置界面才会提示进行密码验证)。



图 4-22 输入开机密码

密码验证成功,则继续启动;验证失败,则提示验证错误。用户每次开机有 3 次验 证机会,若 3 次输入都错误,则 BIOS 需要重启。



图 4-23 密码验证错误页面



用户设置密码后,请牢记相关信息,以免造成忘记密码导致无法启动的情况发生。

4.7 固件维护

用<↑><↓>选择"固件维护"选项,按<Enter>可以进入固件维护界面。



图 4-24 固件维护

4.7.1 刷新 BIOS 固件

在固件维护界面,选择"刷新 BIOS 固件",进入到(U 盘或硬盘中)固件的文件管理器。在文件管理器里面选择 BIOS 升级文件,按<Enter>即可升级固件。



图 4-25 文件管理器

4.7.2 恢复出厂设置

用<↑><↓>选择"恢复出厂设置"选项,按<Enter>键弹出提示窗,按<Enter>确认。



图 4-26 恢复出厂设置

4.8 继续/关机/重启

用<↑><↓>选择需要的选项,按<Enter>执行操作。

4.8.1 继续

用<↑><↓>选择"继续"选项,按<Enter>键可以退出固件设置。





4.8.2 关机

用<↑><↓>选择"关机"选项,按<Enter>键可以系统关机。





4.8.3 重启

用<↑><↓>选择"重启"选项,按<Enter>键可以重启系统。



图 4-29 重启按钮

5 常见问题处理

在您安装或更换笔记本的硬件设备时,请将电源线从设备上完全断开,并带上另一端 接地的防静电手环进行操作,以提供静电保护。

5.1 重新启动笔记本

在您遇到笔记本故障,需要重新启动笔记本时,您可以先尝试按照以下方法对笔记本 进程重新启动。

- 1. 命令行模式,键盘能正常输入的情况下,按 Ctrl+Alt+Del,使笔记本重新启动操 作系统。
- 在键盘失效的情况下,长按电源按钮 4~6 秒进行关机,然后断开系统电源,待 系统完全掉电后,再重新启动系统。

5.2 笔记本不上电

当按下电源开关,电源灯不亮,系统处于无电状态时,请按照以下步骤检查您的设备。

- 1. 检查电源插座是否能够正常供电,电源线连接是否正确。
- 2. 多次按电源开关是否开机。
- 3. 断开电源线,电池是否能开机。
- 4. 检查电源适配器是否供电正常。
- 5. 在长城技术人员指导下,打开后盖检查线缆连接以及配件的插接是否牢固。
- 6. 移除外接设备,机器是否能正常开机。
- 7. 长按 Power 按钮 10 秒重启 EC,松开 Power 按键是否重启系统。

5.3 屏幕无显示

如果笔记本能正常上电,显示器没有正常显示时,请按照以下步骤对笔记本进行检查。

- 1. 键盘组合键是否将显示关闭,或者将亮度调的过低。
- 2. 外接显示器是否正常显示。
- 3. 是否开启了休眠,按下电源键看是否唤醒。
- 4. 在长城技术人员指导下,拔插内存、恢复 BIOS 为出厂设置。

5.4 键盘、鼠标、触摸板不能正常工作

如果接上 USB 接口的键盘和鼠标后,键盘或鼠标不能正常工作时,请按以下步骤检 查笔记本。

- 1. 检查 BIOS 中是否关闭 "USB" 选项。
- 2. 更换其它的键盘、鼠标进行替换检测。
- 3. 键盘组合键中是否将移动光标关闭。
- 4. 系统控制面板中键盘、鼠标选项设置是否正常。
- 5. 清洁鼠标的滚动轮和驱动轴。
- 6. 是否是新装软件导致。(重装系统故障是否消失)

5.5 系统死机或重启

如果您在使用笔记本的过程中出现死机或重启的情况,可按以下步骤对笔记本进行检查。

- 1. 使用最新版本的杀毒软件进行杀毒。
- 2. 重新安装或还原操作系统故障是否排除。

- 3. 在长城技术人员指导下,进行散热系统灰尘清理、bios恢复出厂设置。
- 4. 检查是否安装了新的软件造成死机或重起。
- 5. 检测是否打开的软件太多,关闭不常用的软件。
- 6. 系统盘容量是否太小。

6

如果您在使用我们的产品的过程中遇到任何疑问或者无法解决的问题,请您采取以下方式进行咨询。

- 1. 如果您有产品的配置以及详细规格方面的疑问,请与您的供货代理商联系。
- 如果您在使用机器过程中机器出现问题,请直接和我们的客户服务中心联系。提供您主机上的产品序列号,我们的技术支持人员在接到您的服务请求后会尽快给您提供解决方案或进行现场维修。
- 3. 客服服务中心和技术支持服务电话: 400-811-8888。



中国长城科技集团股份有限公司





CGT中国长城