



中国长城科技集团股份有限公司

声明

感谢您选择长城产品。

本手册的用途在于帮助您正确地使用长城服务器产品(以下简称"本产品")。

为了帮助您更好和安全地使用本产品,请您在安装和第一次使用本产品前,务必先认 真仔细阅读随机配送的所有资料,特别要留意本手册所提及的注意事项。请妥善保管 本手册,以便日后查阅。

除了我们提示您可以修改的参数之外,在任何时候,请您不要修改本产品主板 BIOS 中的任何其他参数。

如果您未按照本手册的指示和要求正确地安装、使用或保管本产品,或是让我们授权的技术人员修理、变更本产品,我们将不对由此导致的损害承担任何责任。

对于您在本产品上使用我们推荐之外的软件,我们对其可靠性不作任何保证。

对于您将本产品提供的软件使用到其他产品上,我们对其可靠性不作任何保证。

我们特别提醒您:在使用本产品过程中,请您注意对您的数据进行必要的备份,我们 对您个人的数据不作任何数据恢复保证。

本手册中涉及的各软件、硬件产品的标识、名称版权归该产品的相应公司拥有。

我们已经对本手册进行了仔细的校核,但我们并不能保证本手册完全没有任何错误和 纰漏。为了更好地为您提供服务,我们可能会对本手册的内容进行改进或修改,恕不 另行通知。若您在使用本产品过程中发现任何与本手册有不一致的地方,或者您想得 到最新的信息,亦或是有任何的问题和想法,欢迎致电我们或登陆我们的服务网站垂 询。

以上声明中,"我们"指代中国长城科技集团股份有限公司。中国长城科技集团股份 有限公司拥有对以上声明的最终解释权。

Copyright © 2020 中国长城科技集团股份有限公司及其许可者版权所有,保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

符号约定

符号	提示类型	提示事项
	提示	重要的特征或操作指导。
	注意	可能会对人身造成伤害,或给系统造成损害,或造成业务中 断或丢失。
4	警告	可能会对人身造成重大伤害。
→	跳转	操作步骤跳转至后续步骤。
\rightarrow	级联菜单	连接多级菜单项。

版本说明

版本	说 明
V1.0	初始版本。

注意事项

- ◆ 在使用过程中,严禁采取以下方式操作电池
 - ▶ 沾水或浸入水中。
 - ▶ 置于 100℃(212°F)以上高温。
 - ▶ 修理或拆开。
- ◆ 激光产品证书声明
 - ▶ 如果您的个人计算机出厂时安装了光盘驱动器,您的个人计算机系统就是激光产品。光盘驱动器符合 GB7247 对一类激光产品的要求。
 - ▶ 一类激光产品不属于危险产品。
- ▶ 无线电干扰注意事项
 - ▶ 本产品经过测试证明符合 GB9254 关于无线电干扰的要求:
 - 本产品能辐射射频能量,如果不按正确指令进行安装,可能会对无线电通讯造成干扰。但是并不能保证在一个特定的安装中不造成干扰。如果本产品对无线电和电视接收造成干扰(可以通过打开和关闭本产品来测试),建议使用者通过下列操作来解决:
 - 调整接收天线方向或位置。
 - 增加本产品与接收器之间的距离。
 - 将本产品与接收器插在不同的插座中。
 - 向长城代理商或服务代表请求咨询和帮助。
 - 必须使用合适的屏蔽和接地电线以及连接器以满足发射限制。
- ◆ 电源线说明
 - ▶ 为了安全起见,请使用我们认证过的电源线。
 - ▶ 为了防止触电及维护系统稳定,请使用有良好接地的电源插座,并确保具备 稳定和持续的供电环境。
- ◆ 废弃部件回收处理说明

服务器部件报废后,任意丢弃会对周边环境造成污染。因此,当您打算报废服务 器时,不要随意丢弃或送至垃圾处理站,请送至长城科技集团股份有限公司当地 的维修站,由长城科技集团股份有限公司进行专业处理。

目 录

声明]		I
	版本说明]	
注音	雪面		
/上,で	、 デーズ・ ・ ・		
1	产品间划	·	1
	1.1	服务器管	節介1
	1.2	服务器タ	卜观1
2	技术说明]	2
	2.1	产品规格	各2
	2.2	物理环境	意规格3
	2.3	电源规格	ት4
3	结构组成	ζ	5
	3.1	前面板.	5
		3.1.1	组件和接口5
		3.1.2	前面板指示灯6
	3.2	后面板.	7
		3.2.1	组件和接口 7
		3.2.2	后面板指示灯8
	3.3	主板	9
		3.3.1	主板布局9
		3.3.2	DIMM 插槽11
	3.4	硬盘	
		3.4.1	硬盘配置12
		3.4.2	硬盘编号12
		3.4.3	硬盘指示灯13
	3.5	风扇	
	3.6	PCle 扩,	展槽14
4	↓ 安装和拆卸服务器16		

	4.1	安装规划	刘	.16
		4.1.1	温度和湿度要求	.16
		4.1.2	高度要求	.16
		4.1.3	洁净度要求	.16
		4.1.4	接地要求	.16
	4.2	工具准行	备	.16
	4.3	安装服务	务器	. 17
	4.4	部件安装	裝与拆卸	.19
		4.4.1	机箱盖开启闭合	.20
		4.4.2	风扇模板拆卸及安装	.20
		4.4.3	电源模块拆卸及安装	.21
		4.4.4	内存拆卸及安装	.22
		4.4.5	M.2 硬盘拆卸及安装	.24
		4.4.6	硬盘拆卸及安装	.25
		4.4.7	PCle 卡安装及拆卸	.28
	4.5	内部布约	浅	.29
		4.5.1	电源布线	.29
		4.5.2	左右挂耳、风扇线布线	.30
		4.5.3	双 RAID 卡组 RAID 布线一	.31
		4.5.4	双 RAID 卡组 RAID 布线二	.32
		4.5.5	SAS/SATA 单硬盘组 RAID 布线三	.33
		4.5.6	SAS/SATA 单 RAID 卡组 RAID 布线四	.35
		4.5.7	后置 NVMe 硬盘布线	.36
	4.6	连接外音	爭线缆	.37
		4.6.1	连接鼠标、键盘和 VGA 接口线缆	.37
		4.6.2	连接或更换网线	.38
		4.6.3	连接 USB 接口	.39
		4.6.4	连接电源线缆	.39
		4.6.5	布线原则	.40
5	上电与1	下电		.41
	5.1	上电		.41
		5.1.1	操作场景	.41
		5.1.2	前提条件	.41
			······································	

		5.1.3	操作方式	41
		5.1.4	验证方法	42
	5.2	下电		42
		5.2.1	操作场景	42
		5.2.2	前提条件	42
		5.2.3	操作方式	42
6	服务器酮	2置		44
	6.1	设置 BIC	DS	44
		6.1.1	查看系统 BIOS	44
		6.1.2	BIOS 设置详细说明	45
		6.1.3	平台信息	46
		6.1.4	设备管理器	47
		6.1.5	设置启动顺序	47
		6.1.6	快捷启动	48
		6.1.7	系统安全密码管理	49
		6.1.8	硬盘安全管理	50
		6.1.9	BMC 管理	51
		6.1.10	固件维护	54
	6.2	设置长城	或 BMC	54
		6.2.1	长城 BMC 简介	54
		6.2.2	配置 BMC 管理 IP	55
		6.2.3	登陆 BMC	55
		6.2.4	服务器总览	56
		6.2.5	服务器控制	60
		6.2.6	服务器配置	69
		6.2.7	系统清单	80
		6.2.8	用户	83
	6.3	RAID 组	建	85
7	获得帮助	ታ		90
	7.1	常见问是	夏及故障分析	90
		7.1.1	重新启动机器	90
		7.1.2	服务器不上电	90

	7.1.3	显示器无显	2示9	1
	7.1.4	键盘和鼠标	不能正常工作9	1
	7.1.5	系统故障、	死机或重启9	1
7.2	技术支持	寺信息	9	2

1.1 服务器简介

擎天 SF7 系列存储服务器基于国产飞腾 FT-2000+/64 高性能处理器,采用国产中文 化 BIOS 固件和操作系统。产品突破以往 CPU、OS、基础软件及整机系统的设计技 术难点,具有核心多、吞吐率高、单线程能力强、整数计算性能高、存储容量大、访 问和 IO 通道带宽高等特点。作为企业级应用及数据中心的存储型服务器产品,擎天 SF7 系列提供高性能安全的存储平台,支持多种阵列选择,并配置智能管理系统, 提供丰富的数据保护功能,轻松实现远程的数据管理和保护,适用于包含云计算、大 数据、分布式存储、冷热数据分级和数据归档等多种场景。

1.2 服务器外观

服务器外观如下图所示。



图 1-1 服务器外观

2 技术说明

介绍服务器规格和技术参数。

2.1 产品规格

服务器的规格参数如表 2-1 所示。

表 2-1 产品规格

项目		详细配置
CPU		飞腾 FT-2000+/64 处理器(64 核,主频 2.2GHz)
内存		8 通道 DDR4, RDIMM ECC, 最大支持 512GB
		后置数据硬盘:
		12个3.5寸SAS3.0/SATA3.0热插拔硬盘;
	后罢硬舟	后置系统硬盘支持多种硬盘模组灵活组合:
友健	加重吸血	模组一: 2个 2.5 英寸 SAS3.0/SATA3.0 热插拔硬盘;
1丁11日		模组二:2个2.5英寸 NVMe 硬盘(不支持热插拔,不支持
		Raid)
	前黑硬舟	前置硬盘配置:
	則且땣笽	24 个 3.5 寸 SAS3.0/SATA3.0 热插拔硬盘;
		2个USB2.0接口(前面板)
	USD 按口	2个USB3.0接口和2个USB2.0接口(后面板)
	板载 SATA	3个 SATA3.0 接口
七半上	M.2 接口	1 个,支持 NVMe/SATA
秋 叙 与	网络	2个10/100/1000Mbps 自适应以太网口
21回按口	管理网络	1个1000Mbps系统管理网口
	VGA 接口	1 个 VGA 接口
	串口	1个COM接口
	PCle 扩展槽	7 个 PCle 3.0 插槽(1 个专用插槽)
显卡		BMC 集成(AST2500)
RAID 级别		RAID 0/1/10/5/50
中海		800W /1200W CRPS 铂金冗余电源
电你		支持 240V 直流
散热		7个高速冗余风扇
BIOS 固件		国产固件

项目		详细配置
系统管理		WEB 中文管理界面
		支持 IPMI2.0 和 KVM Over IP
操作系统		支持国产操作系统
机箱尺寸		19 英寸机架式,深度≤720mm
		176mm×438mm×699mm(高×宽×深)
壬旦	净重	≪32kg
里里	满配重量	≪62kg
整机功耗	空载	≪430W
	满载	720W~780W(满载功耗因实际配置而变化)



- 1. 部分机型最大支持 5 个 PCIe 扩展槽,且最大支持 5 个 PCIe 扩展槽。
- 2. 单 SAS HBA/SAS RAID 配置整机 IO 性能,低于与双 SAS HBA/SAS RAID 配置整机 IO 性能。

2.2 物理环境规格

服务器物理环境规格如表 2-2 所示。

表 2-2 物理环境规格

指标	说明
环境温度	工作: 10℃~35℃
	存储运输: -20~65℃
环境湿度	工作湿度: 8%~90% 无凝结
大气压力	86~106kpa
电源要求	交流 100~127V AC、 200~240V AC、60/50Hz
	直流: 240V DC
海拔要求	-300m~3048m
其他要求	禁止在下列情况下使用服务器:
	● 潮湿的地方;
	● 阳光直射的地方;
	● 靠近磁体或产生磁场的地方;
	● 震动的地方;
	● 灰尘过多的地方;

•	靠近加热器或其他热源;
•	温度骤变的地方;
•	电压频繁波动或时断时续的环境。

2.3 电源规格

电源有 1200W 和 800W 两种配置,具体情况视实际出货配置而定。电源规格参数如下表所示。

表 2-3 1200W 电源规格

项目	规格
型号	GW-CRPS1200D
额定功率	1200W
输入特性	100~240V 7.5~12A
	240V DC 7.5A
输出特性	12V 75~100A
80PLUS 认证	铂金级别,50%负载下电源模块效率高达94%
冗余模式	1+1 冗余
热插拔	支持

表 2-4 800W 电源规格

项目	规格
型号	GW-CRPS800B
额定功率	800W
输入特性	100~240V 5~10A
	240V DC 5A
输出特性	12V 1A~65A
80PLUS 认证	铂金级别,50%负载下电源模块效率高达94%
冗余模式	1+1 冗余
热插拔	支持

3 结构组成

服务器内部结构部件如下图所示,包含:①PCle 扩展槽位、 ②主板、 ③后置 2.5 寸硬盘模组、 ④电源模组、 ⑤导风罩、⑥风扇模组。



图 3-1 结构组成

3.1 前面板

介绍前面板的组件、接口和指示灯。

3.1.1 组件和接口

前面板组件和接口外观如下图所示。

1		3	4
ģ			
*			
Council			
	G	2)	

图 3-2 组件和接口

前面板组件和接口说明如表 3-1 所示。

表 3-1 前面板组件说明

编号	说明
1	左挂耳(USB2.0×2)
2	24 盘位硬盘仓, 支持 24 个 SATA/SAS 硬盘
3	硬盘锁扣按钮
4	右挂耳(电源按键+网络指示灯+UID/健康灯)

3.1.2 前面板指示灯

前面板指示灯如下图所示。

ļ			
			3
Åر			
-			

图 3-3 前面板指示灯

前面板指示灯说明及状态如表 3-2 所示。

表 3-2 前面板指示灯说明

编号	图示	说明	状态
1	ch	开机、系统电源指示灯	● 蓝灯常亮:系统已启动
	\cup		● 灯灭:未通电
2	P	以太网接口指示灯	● 蓝灯闪烁:网口正在传输数据
	<u> </u>		● 灯灭:没有接收或发送数据
3	UID	UID 开关/健康灯	按下 UID 按钮可以激活 UID 指示灯
	/57		● 红灯闪烁: UID 指示灯被激活
			● 灯灭: UID 指示灯未激活
			● 红灯常亮:系统故障报警

3.2 后面板

介绍后面板的组件、接口和指示灯。

3.2.1 组件和接口

后面板组件和接口外观如下图所示。



图 3-4 后窗组件和接口

后面板组件和接口说明如表 3-3 所示。

表 3-3 后面板组件说明

编号	说明
1	电源模块 1
2	电源模块 2
3	后置 2.5 英寸硬盘托架(2 个)
4	USB 3.0 接口(2 个)
5	管理网络接口(1000M, RJ45)
6	USB 2.0 接口(2个)
7	2 个网络接口(10M/1000M/1000M, RJ45)
8	VGA 🗆
9	COM 接口
10	UID 指示灯
11	PCle 半高卡插槽(7 个)
12	12 盘位硬盘仓,支持 12*SATA/SAS 硬盘

3.2.2 后面板指示灯

后面板指示灯如下图所示。



图 3-5 后面板指示灯

后面板指示灯说明及状态如表 3-4 所示。

表 3-4 后面板指示灯说明

编号	说明	状态
1&2	电源模块状态指示灯	● 绿灯 (常亮): 电源模块工作正常
		● 绿灯 (熄灭): 电源模块无输入, 需要检测
		供电系统
		● 绿灯 (闪烁) (1Hz): 电源模块输入正常,

编号	说明	状态
		系统处于待机状态,未上电
		● 绿灯 (闪烁) (2Hz): 电源模块进入
		Active-Standby 模式
		● 琥珀灯/红灯 (闪烁) (2Hz): 电源告警
		● 琥珀灯/红灯 (常亮): 电源模块出现严重
		故障,其他电源模块正常
3	以太网接口连接状态指示灯	● 黄灯 (闪烁): 网口正在接收或发送数据
		● 灯灭:网口没有接收或发送数据
4	以太网接口数据传输状态指示灯	● 橙灯(常亮):网口链路已连通,且速率为
		1000M
		● 绿灯(常亮):网口链路已连通,且速率为
		100M
		● 灯灭:网口链路未连通;或者网口链路已
		连通,且速率为 10M
5	UID 指示灯	按下 UID 按钮可以激活 UID 指示灯:
		● 红灯 (闪烁): UID 指示灯被激活
		● 灯灭: UID 指示灯未激活

3.3 主板

介绍主板布局及内存插槽。

3.3.1 主板布局

主板布局如下图所示。



图 3-6 主板布局

主板各部件说明如表 3-5 所示。

表 3-5 主板布局说明

编号	说明
1	I2C 插座
2	PMBus 插座
3	SATA 连接器(SATA_CN1)
4	SATA 连接器(SATA_CN2)
5	SATA 连接器(SATA_CN3)
6	4pin 电源输出插座
7	8pin 电源输入插座
8	24pin 电源输入插座
9	右前面板电源按键/灯、UID 按键/灯连接器
10	风扇连接器
11	I2C 插座
12	Oculink 连接器(NVME_CN1)
13	Oculink 连接器(NVME_CN2)

编号	说明
14	Oculink 连接器(NVME_CN3)
15	Oculink 连接器(NVME_CN4)
16	红盘连接器
17	VGA 测试连接器
18	左前面板 USB 连接器
19	系统电池
20	4pin 电源输出插座
21	专用插槽(A_CARD)
22	PCle x16 扩展卡插槽(PCIEX16-3)
23	PCle x16 扩展卡插槽(PCIEX16-1)
24	PCle x8 扩展卡插槽(PCIEX16-2)
25	PCle x8 扩展卡插槽(PCIEX8-1)
26	PCle x8 扩展卡插槽(PCIEX8-2)
27	PCle x8 扩展卡插槽(PCIEX8-3)
28	M.2 插槽

3.3.2 DIMM 插槽

顺着机头方向看过去, DIMM 插槽布局如下图所示。



图 3-7 DIMM 插槽编码

DIMM 安装准则如下:

- DIMM 0 插槽必须安装有内存。
- 建议采用相同容量和规格的内存,优先选择同一品牌的内存。

3.4 硬盘

介绍服务器支持的硬盘配置,所有硬盘配置对应的硬盘编号、硬盘指示灯的含义。

3.4.1 硬盘配置

硬盘配置如表 3-6 所示。

哲相朱三	最大前置数据硬盘	最大后置数据硬盘	最大后置系统盘数量	数据硬盘管
化且关加	数量	数量		理方式
双 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2个2.5寸SATA 硬盘	2×RAID 控
SATA 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘		制卡
双 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2个2.5寸SAS/SATA	2×RAID 控
SAS 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘	硬盘	制卡
双 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2 个 2.5 寸NVMe硬盘	2×RAID 控
NVMe 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘		制卡
单 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2个2.5寸SATA 硬盘	1×RAID 控
SATA 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘		制卡
单 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2个2.5寸SAS/SATA	1×RAID 控
SAS 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘	硬盘	制卡
单 RIAD	24个3.5寸或2.5	12个3.5寸或2.5	2 个 2.5 寸 NVMe 硬盘	1×RAID 控
NVMe 配置	寸 SAS/SATA 硬盘	寸 SAS/SATA 硬盘		制卡
【注1】: NVMe 硬盘不能做 Raid,不支持热插拔。				
【注 2】: SATA 配置指是后置系统硬盘控制器为 SATA 控制器(板载),此配置不能做 Raid; SAS				
配置指是 SAS 控制器(RAID 卡),此配置可做 Raid。				

表 3-6 硬盘配置

3.4.2 硬盘编号

硬盘编号用于指示硬盘位置,硬盘编号如下图所示。

11111		720
ģ		
		2
₩,		卢

	D	
		1 2
		0
		2
		, ,

图 3-8 硬盘编号(前面板 24 盘位+后面板 12 盘位)

3.4.3 硬盘指示灯

硬盘通过硬盘指示灯显示硬盘状态。硬盘指示灯如下图所示: ①是硬盘 Fault 指示灯, ②是硬盘 Active 指示灯。



图 3-9 硬盘指示灯

硬盘指示灯及状态说明如表 3-7 所示。

表 3-7 硬盘指示灯

指示灯	状态说明
硬盘 Fault 指示灯	● 红色(常亮): 硬盘故障或 RAID 组中的成员盘状态异常
	● 红色 (闪烁): 硬盘定位(4Hz)或 RAID 重构(1Hz)

	•	熄灭:硬盘运行正常
硬盘 Active 指示灯	•	蓝色(常亮):硬盘处于非活动状态
	•	绿色 (闪烁 5Hz):硬盘处于读写状态或同步状态
	•	熄灭:硬盘不在位或硬盘故障

3.5 风扇

服务器机箱最多可安装7个热插拔风扇,风扇布局图如下图所示。



图 3-10 风扇布局

3.6 PCle 扩展槽

PCle 扩展槽如下图所示。其中①是 PCle X16 插槽(左是 X8 信号,右是 X16 信号), ②是 PCle X8 插槽(均为 X8 信号),③是 A 卡专用插槽(X4 信号)。



图 3-11 PCle 拓展槽

4 安装和拆卸服务器

4.1 安装规划

在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括温度、湿度、 洁净度、高度和接地等。

4.1.1 温度和湿度要求

机房内需维持一定的温度和湿度,以保证服务器的正常工作。服务器环境温度和湿度 要求,可参考表 2-2 物理环境规格。

4.1.2 高度要求

为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见表 2-1 产品规格。

4.1.3 洁净度要求

灰尘对服务器的运行会造成不良影响。灰尘散落在服务器上,会导致服务器散热不均、接触不良,严重的会导致服务器使用寿命下降、业务损坏或丢失。主机房内的空气含 尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于 0.5μm 的尘粒数,应小于 18000 粒。

4.1.4 接地要求

服务器通过系统供电的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。

4.2 工具准备

介绍服务器安装、维护过程中需要准备的工具。

表 4-1 工具准备

名称	说明
十字螺丝刀	● 挂耳上的松不脱螺钉
	● 机箱盖的固定螺钉
	● CPU 散热器上的松不脱螺钉
	● PCle 卡、Riser 卡假面板的固定螺钉
	● SATA M.2 SSD 卡的固定螺钉等
一字螺丝刀	用于更换系统电池等
斜口钳	用于剪切绝缘套管等
卷尺	用于测量距离
万用表	用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带	用于消除静电
防静电手套	防静电性能,避免人体产生的静电对产品造成破坏
防静电服	满足高级别无尘环境的要求
梯子	方便实施人员高处作业

4.3 安装服务器

1. 将内轨取出,如下图所示拉动按钮取出内轨。



图 4-1 取出内轨

2. 将内轨安装于主机两侧并锁上螺丝。



图 4-2 安装内轨

3. 安装外轨锁上机架。



图 4-3 安装外轨

4. 在外轨上拧上转接螺丝。



- 图 4-4 滑入主机
- 5. 如图所示,水平抬起服务器,将服务器两侧面的内导轨套入机柜上的外导轨,沿 滑轨将服务器推入机柜。



图 4-5 滑入机柜

6. 固定服务器:将服务器左右挂耳紧贴方孔条,用螺丝刀拧紧松不脱螺钉。



图 4-6 固定服务器

注 注意

本章节涉及到的安装滑轨为滑轨附带的文档说明书内容,所有涉及到服务 器的图片仅为示例参考,服务器请以实物为准。

4.4 部件安装与拆卸

介绍服务器主要部件的安装方法。

4.4.1 机箱盖开启闭合

介绍机箱盖的开启与闭合方法。

4.4.1.1 上盖开启

- 1. 关闭系统。
- 2. 断开与服务器连接的所有外接设备,包括电源。
- 如下图所示,按以下步骤开启上盖:①用螺丝刀松开上盖两侧螺钉;②用螺丝刀 旋转上盖锁顶部的十字槽,使更长的那条槽转至解锁位置;③用力往后向上提起 上盖。



图 4-7 上盖开启

4.4.1.2 上盖闭合

- 1. 检查机箱内部所有线缆、可替换器件是否连接正确。
- 2. 检查机箱没有遗漏多余部件。
- 按开启方法逆序操作闭合上盖:①将后盖往前推到位,锁紧两侧的螺丝;②用螺 丝刀拧紧后盖尾部的松不脱,后盖闭合。

4.4.2 风扇模板拆卸及安装

如下图所示:安装风扇时,①将风扇两侧的凸筋对准插入支架上两边的插槽位,②垂 直压入风扇,直至弹性锁扣锁定。



图 4-8 风扇安装示意图

拆卸风扇时,两个手指按压左右两边的弹性扣手部位,使锁扣松脱,然后垂直向上提 起风扇即可。

4.4.3 电源模块拆卸及安装

介绍电源模块的拆卸及安装方法。

4.4.3.1 电源模块拆卸

- 1. 解开电缆锁扣。
- 2. 从电源模块中拔出电缆。
- 如下图所示:按压电源模块上的锁扣弹片,同时握持电源模块后端的拉手将电源 模块从槽位中慢慢抽出。



图 4-9 电源模块拆卸

4.4.3.2 电源模块安装

先摆正电源模块位置,正确位置是电源模块上的风扇处于左侧。然后将电源模块推入 电源槽位,直到听见咔哒一声,电源模块右侧的锁扣弹片卡入槽位锁定。

步 警告:

- 1. 系统仅支持相同型号的电源模块,不支持混合电源模块。
- 系统正常运行时至少需要一个电源模块,每次只能更换一个电源模块, 待被更换好的电源模块在系统下识别并正常工作时(电源模块状态灯 为绿色),然后更换另一个电源模块。
- 3. 在安装、热插拔或更换新的电源模块时,须严格遵循安装拆卸步骤。

4.4.4 内存拆卸及安装

介绍内存模块的拆卸及安装方法。

4.4.4.1 内存模块拆卸

- 1. 找到相应的内存模块插槽。
- 如下图所示,①抓住内存模块的两边的弹出卡舌,向外按下以释放内存模块;②
 抓住内存模块的两边慢慢提起,不要接触内存模块上的元器件



图 4-10 内存模块拆卸

4.4.4.2 内存模块安装

- 1. 找到相应的槽位。
- 2. 如果槽位有内存挡片,请先取出挡片。
- 如下图所示:①调整内存模块,使内存模块底边的缺口与插槽上的缺口对齐。② 垂直向下按压内存模块两边,直至内存完全落入内存槽中,此时卡舌会自动锁住。



图 4-11 内存模块安装

4.4.5 M.2 硬盘拆卸及安装

介绍 M.2 硬盘拆卸及安装方法。

4.4.5.1 M.2 硬盘拆卸

- 1. 如下图中①所示,用螺丝刀卸掉 M3 螺钉。
- 2. 如下图中②所示,缓缓抬起 M.2 硬盘的一端,并轻轻向外拔出。



图 4-12 M.2 硬盘拆卸

4.4.5.2 M.2 硬盘安装

- 1. 如下图所示,斜置 M.2 硬盘,将金手指一端插入插槽(图示①)。
- 2. 如下图中②所示,另一端向下放置,用 M3 螺钉固定 M.2 硬盘。



图 4-13 M.2 硬盘安装

4.4.6 硬盘拆卸及安装

介绍硬盘拆卸及安装方法。

4.4.6.1 硬盘拆卸

如下图所示:按压硬盘抽取盒左边的锁扣按钮,手柄自动弹开,接着握住手柄拉出硬盘抽取盒即可。



图 4-14 硬盘拆卸示意图

4.4.6.2 硬盘安装

- 1. 安装固定螺钉。
 - a) 如下图所示:当抽取盒安装 3.5 寸硬盘时,请用左右两侧 4 颗十字沉头 #6-32-6 螺钉进行安装(见随机附件包)。



图 4-15 3.5 寸硬盘安装示意图

b) 如下图所示:当抽取盒安装2.5寸硬盘时,请使用底部4颗十字沉头M3.0-3.5 螺钉进行安装(见随机附件包)。



图 4-16 2.5 寸硬盘安装至 3.5 英寸托架


- 图 4-17 2.5 寸硬盘安装至 2.5 英寸托架
- 参考如下步骤锁定硬盘:将硬盘抽取盒推入槽位,直到与硬盘背板连接,接着合 上硬盘抽取盒手柄,将硬盘锁定到位。



图 4-18 锁定硬盘

注意:

- 1. 不支持在相同的 RAID 中混合使用 SAS 硬盘和 SATA 硬盘。
- 硬盘格式化,需要足够的时间完成格式化操作,容量越大,需要的时间越长(长达数小时),请耐心等待。
- 安装了替换的硬盘,开机后,硬盘会自动开始重建,替换的硬盘上面的数据会丢失。

4.4.7 PCle 卡安装及拆卸

介绍 PCIe 卡安装及拆卸方法。

4.4.7.1 PCle 卡安装

- 1. 用螺丝刀卸掉机箱上 PCle 卡槽后窗挡板螺钉,拆除空挡板。
- 参考下图中的步骤进行 PCIe 卡安装: ①将 PCIe 卡(比如 RAID 卡、网卡)的挡板 沿着后窗挡板位置插入,同时将 PCIe 卡插入主板上相应的 PCIe 插槽; ②锁紧 PCIe 卡挡板螺钉。



图 4-19 PCle 卡安装

4.4.7.2 PCle 卡拆卸

如下图所示,按照与安装步骤中相反的顺序和方向,进行拆卸。①取出 PCle 卡挡板 螺钉;②从 PCle 插槽中取出 PCle 卡。



图 4-20 PCIe 卡拆卸

4.5 内部布线

介绍各部件的线缆连接。

4.5.1 电源布线

连接主板、前置硬盘背板、后置硬盘背板和 2.5 寸硬盘模组电源布线。连接电源和主 板的 PMBus 线以及连接主板和背板的 I2C 线,请参考下表以及示意图。



图 4-21 电源布线

表 4-2 电源布线

编号	线缆描述
1	主板连接对应至前置 24 槽位背板和后置 12 槽位背板 I2 线缆
2	电源背框对应连接前置至 24 槽位背板 12V 电源供应连接器电源线缆
3	电源背框对应连接至前置 24 槽位背板 12V 电源供应连接器电源线缆
4	电源背框对应连接至后置 12 槽位背板 12V 电源供应连接器电源线缆
5	电源背框对应连接至主板 ATX 标准电源 24PIN 连接器电源线缆
6	电源背框对应连接至主板 12V 电源供应连接器电源线缆
7	电源背框对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板电源连接器电源线缆
8	电源背框对应连接至主板 PMBUS 连接器 PMBUS 线缆

4.5.2 左右挂耳、风扇线布线

左右挂耳线以及风扇布线请参考表格和示意图。



图 4-22 挂耳、风扇布线

表 4-3 挂耳、风扇布线

编号	线缆描述
1	风扇 1 座子对应连接至后置 12 槽位背板风扇连接器
2	风扇 2 座子对应连接至后置 12 槽位背板风扇连接器
3	风扇 3 座子对应连接至后置 12 槽位背板风扇连接器
4	风扇 4 座子对应连接至后置 12 槽位背板风扇连接器
5	风扇 5 座子对应连接至主板风扇连接器
6	风扇 6 座子对应连接至主板风扇连接器
7	风扇7座子对应连接至主板风扇连接器
8	主板对应连接至左耳翼连接器
9	主板对应连接至右耳翼连接器

4.5.3 双 RAID 卡布线一

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘不组 RAID 时参考表格和示意图。



图 4-23 SAS/SATA 硬盘布线一(两张 Raid 卡)

表 4-4 双 RAID 卡布线

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD01
3	RAID 卡 2 PORT3-0 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
4	RAID 卡 2 PORT7-4 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD01
5	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 线连接器
6	主板 SATA 连接器 SATA_CN2 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 HDDCN1
7	主板 SATA 连接器 SATA_CN3 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 HDDCN2

4.5.4 双 RAID 卡布线二

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘组 RAID 时参考表格和示意图。



图 4-24 SAS/SATA 硬盘布线二(两张 Raid 卡)

表 4-5 双 RAID 卡布线

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD01
3	RAID 卡 2 PORT3-0 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
4	RAID 卡 2 PORT7-4 对应连接后置 2.5 寸硬盘背板两个硬盘连接器 HDDCN1、HDDCN2 和
	SGPIO 连接器
5	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 连接器

4.5.5 双 RAID 卡布线三

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘安装 NVMe 时参考表格和示意图。



图 4-25 SAS/SATA 硬盘&NVMe 布线(两张 Raid 卡)

表 4-6 双 RAID 卡布线

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD01
3	RAID 卡 2 PORT3-0 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
4	RAID 卡 2 PORT7-4 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD01
5	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 线连接器
6	主板 NVME 连接器 NVME_CN1 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 NVME_CN3
7	主板 NVME 连接器 NVME_CN2 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 NVME_CN4

4.5.6 单 RAID 布线一

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘组 RAID 时参考表格和示意图。



图 4-26 SAS/SATA 硬盘布线一(单 RAID 卡)

表 4-7 SAS/SATA 硬盘布线一(单 RAID 卡)

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接前置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00 以及后置
	2.5 寸硬盘背板两个硬盘连接器 HDDCN1、HDDCN2 和 SGPIO 连接器
3	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 连接器

4.5.7 单 RAID 布线二

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘不组 RAID 时参考表格和示意图。



图 4-27 SAS/SATA 硬盘布线二(单 RAID 卡)

表 4-8 SAS/SATA 硬盘布线一(单 RAID 卡)

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
3	主板 SATA 连接器 SATA_CN2 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 HDDCN1
4	主板 SATA 连接器 SATA_CN3 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 HDDCN2
5	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 连接器

4.5.8 单 RAID 卡布线三

后置 2.5 寸硬盘模组硬盘安装 NVMe 时参考表格和示意图。



图 4-28 SAS/SATA 硬盘&NVMe 布线(单 Raid 卡)

表 4-9 SAS/SATA 硬盘&NVMe 布线(单 Raid 卡)

编号	线缆描述
1	RAID 卡 1 PORT3-0 对应连接前置 24 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
2	RAID 卡 1 PORT7-4 对应连接后置 12 槽位背板 MinSAS 接口 SASHD00
3	主板 NVME 连接器 NVME_CN1 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 NVME_CN3
4	主板 NVME 连接器 NVME_CN2 对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板连接器 NVME_CN4
5	主板对应连接至后置 2.5 寸硬盘背板 I2C 连接器

4.6 连接外部线缆

介绍服务器外部线缆的连接方法。

4.6.1 连接鼠标、键盘和 VGA 接口线缆

介绍鼠标、键盘和 VGA 接口线缆连接方法。

4.6.1.1 操作场景

服务器上电后,需要进行 BIOS、RAID 以及进入操作系统等操作和配置。

- ◆ 您可以根据需要通过前面板和后面板的 USB 接口直接连接键盘和鼠标,连接方 法同一般的 USB 线缆。
- ◆ 服务器后面板提供1个VGA接口,用来连接显示终端。

4.6.1.2 操作步骤

- 1. 鼠标键盘直接连接到服务器的 USB 接口。
- 2. 将视频线缆的一端插入服务器后面板的 VGA 接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
- 3. 将视频线缆的另一端插入显示终端的 VGA 接口,并通过插头两侧的螺钉固定。

4.6.2 连接或更换网线

介绍网线连接方法。

4.6.2.1 操作场景

- ◆ 通过以太网搭建网络环境。
- ◆ 通过管理网络接口,登录服务器的 BMC 管理软件界面进行设备管理操作。
- ◆ 发现一根或几根网线不通,或网线长度不合适时,需要更换网线。

4.6.2.2 操作步骤

- 1. 确定服务器的网络接口:
 - 1) 通过网卡接口或者板载接口接入网络。
 - 2) 通过后面板的网络管理接口,登录 BMC 管理软件界面进行设备管理操作。
- 2. 确定新网线型号,给新网线编号。
 - 1) 网线编号与被更换的网线一致。

- 2) 网线标签最好使用统一规格的标签。
- 3. 取出需更换的旧网线,并布放新的网线。
- 4. 连接新网线:将网线一端连接到服务器的以网接口,另一端连接对端设备。
- 5. 检验新网线是否连通: 设备上电后,可以使用 ping 命令观察新网线连接的两端 通信是否正常。如果通信不正常,检查网线是否损坏或网线接头是否插紧。
- 6. 绑扎新网线:绑扎时,可遵守原来的绑扎工艺。

4.6.3 连接 USB 接口

如果连接 USB 存储设备,请确认数据已提前拷贝至 USB 存储设备中。

4.6.3.1 操作场景

服务器最多提供 6 个 USB 接口:

- ▶ 前面板提供 2 个 USB 2.0 接口。
- ▶ 后面板提供 2 个 USB 2.0 接口以及 2 个 USB 3.0 接口。

以下情况需要连接 USB 接口:

- ▶ 服务器需要连接键盘和鼠标进行系统操作和设置。
- ▶ 通过连接 USB 设备进行数据传输。

4.6.3.2 操作步骤

- 1. 确认需要连接 USB 设备的位置。
- 2. 将 USB 设备的接口插入服务器的 USB 接口中。
- 3. 检查服务器能否识别 USB 设备。

4.6.4 连接电源线缆

介绍电源线连接方法。

4.6.4.1 注意事项

- ▶ 连接电源线缆前,请确认服务器及内部组件已安装完成。
- ▶ 为确保设备和人身安全,请使用配套的电源线缆。
- ▶ 电源线缆的连接必须牢固可靠。
- ▶ 使用防静电腕带或防静电手套进行操作。

4.6.4.2 操作步骤

- 1. 佩戴防静电腕带或防静电手套。
- 2. 将电源线缆的一端插入服务器电源模块的线缆接口。
- 3. 将电源线的另一端插入机柜或机房内的插线排。

4.6.5 布线原则

- ◆ 所有线缆在走线时,请勿阻挡电源模块的风扇出风口,以免影响服务器的散热。
- ◆ 不同类型的线缆在机柜中应分开布线、绑扎,并保持布线方向一致。
- ◆ 线缆应进行效标识,或增加工艺标签来区分各类型线缆。
- ◆ 不需要装配的线缆,应将其盘绕起来,绑扎在机柜的适当位置上。

5 上电与下电

介绍上电与下电方法。

5.1 上电

介绍服务器的上电方法。

5.1.1 操作场景

- ◆ 服务器安装完成,首次上电运行。
- ◆ 服务器维护完成,需重新上电运行。

5.1.2 前提条件

- ◆ 服务器及内部部件已经安装完毕。
- ◆ 服务器与外部供电系统已连接。

5.1.3 操作方式

◆ 方式一:通过前面板的开关机按键为服务器上电。

直接按下服务器前面板上的开关机按钮,使服务器上电。

- ◆ 方式二:通过 BMC WEB 界面的电源管理为服务器上电。
 - 1) 登录 BMC Web 界面。参考章节<u>登陆 BMC</u>。
 - 2) 单击"电源管理/电源控制"菜单项,进入电源控制页面。
 - 3) 选中"开机"菜单项,单击"执行动作"按钮,完成上电操作。

5.1.4 验证方法

服务器上电完成后,检查指示灯的状态,以确保服务器上电正常。

5.2 下电

介绍服务器的下电方法。

5.2.1 操作场景

- ◆ 维护服务器。
- ◆ 服务器需要搬迁。

5.2.2 前提条件

- ◆ 在服务器下电前,请确保服务器的数据都已提前保存,并停止硬盘的业务。
- ◆ 下电后,所有业务和程序将终止,因此下电前请确保服务器所有业务和程序已经 停止或者转移到其他服务器上。

5.2.3 操作方式

- ◆ 方式一:通过关闭操作系统为服务器下电。
 - 1) 通过物理线缆连接服务器的显示终端、键盘和鼠标,关闭服务器操作系统。
 - 2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆,将服务器下电。
- ◆ 方式二:通过前面板的开关机按键为服务器下电。
 - 1) 长时间按下前面板的开关机按钮(5秒以上)。
 - 2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆,将服务器下电。
- ◆ 方式三:通过 BMC WEB 界面的电源管理为服务器下电。
 - 1) 登录 BMC Web 界面。参考章节<u>登陆 BMC</u>。
 - 2) 单击"电源管理/电源控制"菜单项,进入电源控制页面。

- 3) 选中"强制关机"或"正常关机"菜单,单击"执行动作"按钮,完成下电操作。
- 4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆,将服务器下电。

6 服务器配置

介绍服务器的软件配置。

6.1 设置 BIOS

您可以使用系统 BIOS 设置界面来编辑或查看特定功能,如启动顺序、内存大小、密码保护等。

6.1.1 查看系统 BIOS

您可通过以下步骤来查看系统 BIOS:

- 1. 开启或者重启系统。
- 当显示屏出现类似如图 6-1 信息时,立即按 Del 键可以直接进入 BIOS 设置界面。 或者您可以先按 F10 进入启动项目录,然后在目录中选中"Setup"选项再按回车 键进入 BIOS 设置界面,如图 6-2 所示。



图 6-1 查看系统 BIOS



图 6-2 查看系统 BIOS

3. 进入 BIOS 设置界面后,上下移动光标浏览各个选项,查看系统 BIOS 设置。

6.1.2 BIOS 设置详细说明

系统 BIOS 设置详细信息主要分为平台信息/设备管理器/设置启动顺序/快捷启动/系 统安全密码管理/硬盘安全管理/固件维护等部分,主界面下方还设有**"退出"**和**"重启"** 两个选项,如下图所示。



图 6-3 系统 BIOS 界面

- 显示 ▶ 的选项可以按 Enter 键进入下一层目录。
- 点击**"退出"**表示离开当前界面,按照启动项目录顺序启动。

如果用户是通过按"F10" > "Setup"的方式进入设置界面,选择"退出"按钮会返回到 F10 启动项目录(图 6-2)。

- 点击"**重启**"表示离开当前界面,重新启动系统。
- BIOS 设置主界面右边的蓝色字体为所选中选项的帮助信息, 界面的底端为当前界面的操作提示信息。

6.1.3 平台信息

平台信息显示服务器基本信息。具体包括 BIOS 版本、处理器相关参数、内存大小和 速率、系统的日期和时间等。

昆仑固件设置工具		
BIOS 信息 DIOS 厂商 遵循规范 BIOS 版本 建立日界和时间 BIOS 序列号 访问权限	中电科技 UEFT 2.7; PI 1.6 昆仑 BIOS V4.0 0.05 (II: 04eb8d522) 2020/04/20 19:13:37 20936c07-d315-de12-9a67 Administrator	
主板信息 主板型号	GU-748E1A-FTE	
处理器信息 处理器型号 主频	FT2000PLUS 2.20 GHz	
<mark>内存信息</mark> 内存总容量 当前频率	64 GB 2666 MHz	
	4	
↑↓=移动选择	- 下移选择 Esc =退出	
版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司		

图 6-4 平台信息

6.1.4 设备管理器

设备管理器界面如下图所示,主要显示系统搭载的设备驱动列表。PCI 设备自带的 OptionRom 会被 BIOS 加载并执行,如网卡、RAID 卡设备等,它们自带的 OptionRom 驱动会提供在 BIOS 下面的图形设置界面,以方便用户使用。

除此之外,设备管理器还会显示主板本身设备的部分配置信息。PCI 设备列表会显示 系统所有的 PCI 设备信息,如 DeviceID 和 VendorID。ATA/ATAPI 设备列表、M.2 NVME SSD 设备列表会显示相应的设备型号。PXE 启动设备设置可以设置启用或停 用 PXE 功能,以及在开机时加载某一个网络设备的驱动和协议。IOMMU 设置包含 IOMMU 开关设置,以及 PCI root bridge 模式设置。SOL 设置页面用于启用或停用 Serial Over LAN 功能。内存信息选项会显示出主板所搭载的物理内存信息,包含型 号、容量等。

昆仑固件设置工具		
设备列表 - <u>ICTUS名列表</u> - 6T4/ATAPI设备列表 - F12 RME SSB设备列表 - F12E启设备设置 - CPIPE置		PCI设备列表
 SOL设置 内存信息 外部運动 iSCSI Configuration QLOgic QLE2652 166b FC Adapt QLOgic QLE2652 166b FC Adapt AQAGO HegaRADL collaG0 HegaRAD Utility - 03.25.05.03 	er - 2100F4E504582232 er - 2100F4E504582233 ID SAS 9361-81> Configuration	
► AVAGU MegaKAID <avagu megaka<br="">Utility - 03.25.05.03</avagu>	IID SAS 9361-81> Configuration	4
t∔=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	- 下移选择 Esc=退出
版权所有 (C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司		

图 6-5 设备管理器

6.1.5 设置启动顺序

设置启动顺序界面如下图所示,主要用来更改启动顺序,以满足工厂自动化生产和用 户使用习惯。系统会按照设置后的启动列表顺序执行启动步骤,当遇到无效的启动项 时会自动跳过继续从下一项启动。



图 6-6 设置启动顺序

- 在列表里边按加号键(+)可以上移光标选中项,按减号键(-)可以下移光标选 中项。
- 修改完成后按 Enter 键退出弹窗。
- 移动光标至"提交更改并退出"或"放弃更改并退出",按 Enter 键执行对应的保存 或放弃动作。

6.1.6 快捷启动

通过快捷启动界面可以直接启动光标选中的选项,而无须再重启一次。同时,此界面 可以动态实时显示修改启动顺序的结果,如下图所示。



图 6-7 快捷启动

6.1.7 系统安全密码管理

系统安全密码管理界面如下图所示。

	昆仑固件设置工具	
密码管理 管理员密码 用户密码	未设置 未设置	密码规则,密码中必须包含大小 写字母,数字和特殊字符,密码 长度不少于8
设置管理员密码 设置用户密码 开机密码 按ESC键退出	请输入新密码 *********** <u></u>	
	<enter>=进入选择项 版权所有(C) 2006-2020 中由科技(北)</enter>	<esc>=退出 古) 有限公司</esc>



◆ 密码设置

- ▶ 通过此界面,用户可设置管理员密码和开机密码。
- ▶ 密码最长可设置为 50 位,设置密码时需要二次确认,输入为空表示放弃设置或清除旧密码。
- ▶ 密码必须包含大小写字母、数字及特殊字符,长度不得小于8。
- ▶ 系统默认管理员密码权限覆盖开机密码。
- ◆ 密码管理
 - ▶ 密码管理的目的主要是防止非授权用户开机使用和进入 BIOS 设置界面更 改用户设置。
 - ▶ 为了防止被破解攻击,密码采用加密的方式存储。
 - ▶ 若忘记密码,可申请售后处理。通过重新刷 BIOS,将保存在芯片里的数据恢复成出厂模式。
 - ▶ 重刷 BIOS 后,用户保存的 BIOS 设置数据也会恢复出厂设置。

6.1.8 硬盘安全管理

硬盘安全管理有硬盘防替换这一选项,可以防止直连主板的 SATA 硬盘被替换,保证数据的安全。





如下图所示,可以选择对应的硬盘打开和关闭硬盘安全管理。

	昆仑固件设置工具	
硬盘安全配置管理 SATA 3: BTYF910202H2480BGN	SHEE	打开/关闭硬盘防替换功能
	KUTAT 美創 打开	
↑↓= 移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	<esc>=退出</esc>
版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司		

图 6-10 硬盘安全管理配置

6.1.9 BMC 管理

BMC 管理包括 BMC 基本信息、BMC 网络设置以及服务器健康信息三个选项。

	昆仑固件设置工具		
BHC配置管理 PUTC理查名信息 PUTC网络管理 F服务器健康信息 按ESC键退出			
↑↓=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	Esc=退出	
5x	版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北	京) 有限公司	



如下图所示,BMC 基本信息主要是显示 BMC 设备状态、BMC 固件版本及 IPMI 协议版本。BMC 设备状态是 BIOS 通过 IPMI 与 BMC 交互后由 BMC 返回的信息,表示的是 BIOS 与 BMC 的沟通机制(IPMI)以及 BMC 工作的状态。

	昆仑固件设置工具
IPC基本信息。 起電波集響 IPC供念 发行号 IPPE的成本 按ESC随過出	长城mC固件_U2.0 Ready 621FHE33 02.00
↑↓=移动选择	Ese=退出
	版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司

图 6-12 BMC 基本信息

BMC 网络设置主要包括静态 IP 模式和 DHCP 模式。

- 当"**启用 DHCP"**未被勾选时, BMC 网络设备将被设置为静态 IP 模式(图 6-13), 需要手动配置 IP 地址、子网掩码和网关,其中网关不是必选项。
- 当"**启用 DHCP"**被勾选时,系统需要连接到 DHCP 服务器,BMC 网络设备将被 设置为 DHCP 模式(图 6-14),其 IP 地址将由 DHCP 服务器自动分配。





	昆仑固件设置工具		
DHC网络配置 配置与否 启用MACP 提交更改并退出 按ESC键退出	INI IST	后用онсе	
14=移动选择	<完格键>切换复选框 版权所有(C) 2006-2020 中电科技(ქ	Esc=退出 比京)有限公司	

图 6-14 DHCP 模式

如下图所示,查看当前网络设置界面可以确认 BMC 网络当前的 IP 地址、子网掩码 以及网关。需要注意的是,因为 BMC 更新网络设置之后 BIOS 需要大概 10 秒钟才 会知道,所以在设置完 BMC 网络后请稍等片刻再进入查看往前网络设置界面,否则 有可能 BIOS 还没来得及更新设置,仍显示设置之前的状态。

	昆仑固件设置工具	
查看当前网络设置		当前BMC网络的IP地址
<mark>当前TP地址</mark> 子网拖码 网关	10.11.16.93 255.255.255.0 10.11.16.250	
TRESCORNELL:		
fl=移动选择		Esc=退出
版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有阿	限公司

图 6-15 查看当前网络设置

6.1.10 固件维护

固件维护界面如下图所示。

	昆仑固件设置工具	
请先插入U盘并将店 固件命名为F621_81 > 保留NU设置更新[> 固件完整更新]]件放在根目录下,U盘设置为PAT32格式。 03. fd,准备就绪后请按回车键开始刷新 <mark>面</mark> 整	保留NU里存儲的变量设置,只刷 新tleader和BIOS其他部分
	警告:此选项在更新固件时将保留NU交量, 输入'¥'表示确认,输入'N';	请确认是否进行更新。 表示现消
↑↓=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	Esc=退出
	版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北	(京)有限公司

图 6-16 固件维护

- 通过此界面,用户可更新 BIOS 固件。
- 升级固件前需要准备一个 FAT32 格式的 U 盘,用来升级的固件文件必须命名为 F621_BIOS.fd,文件必须放在 U 盘的根目录。
- 升级固件分为保留 NV 设置更新和完整更新两种方式,两者的差异在于是否保留 NV 变量。固件升级时会有提示信息,需要用户再次确认,请根据提示信息选择 合适的更新方式。

6.2 设置长城 BMC

介绍长城 BMC 的界面与设置。

6.2.1 长城 BMC 简介

● 长城 BMC 是一个完整的基板管理控制器(BMC)的 Linux image。BMC 是嵌入在服务器中的专用控制器。

- 它通常以片上系统(SoC)的形式出现,具有自己的 CPU、内存和存储以及大量的 IO。BMC 连接到多个传感器以读取环境条件并通过风扇控制温度。
- 它还提供了其他系统管理功能,包括远程电源控制、服务器主机 CPU 和内存的 监视及错误记录。

6.2.2 配置 BMC 管理 IP

BMC 默认配置如表 6-1 所示。

表格 6-1 BMC 默认配置

选项	默认配置
IP	DHCP
Mask	255.255.0.0
默认用户名	root
默认密码	0penBmc (密码第一位为数字 0)

BMC 默认 IP 地址设置为 DHCP, IP 地址等网络信息可以通过 BIOS 界面中的 BMC 基本信息查看。

6.2.3 登陆 BMC

- 1. 将电脑和服务器的 BMC 管理网口连接,电脑网口 IP 地址设置成和 BMC IP 同一网段。
- 2. 打开 IE 浏览器,地址栏键入 https://192.168.1.100 (假设 BMC IP 地址为 192.168.1.100),按回车,会出现下图所示界面,点击"高级"。

ſ	3 降松说置情况	× 😭 bmc说明文档_百度接索	× 🗣 細胞構成BMC_IPM1使用手掛V1 × (+)
÷	→ C ▲ 不安主 #	tps://192.168.1.100	
			A
			你的连接去具形或连接
			心的连按小走松出连按
			攻击者可能会试题从 192.168.1.100 窃取您的信息 (例如:密码、通讯内容或信用卡信 息)。 了编译值
			NET_ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
			C SALASSAN GOODE NG COMMENDATIONS , CANADASI DOGSCINGS INSTAL
			Model Mader So 20 Sector

图 6-17 登录界面 1

3. 选择"接受风险并继续"。

您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 192.168.1.100 窃取您的信息 (例如:密码、通讯内容或信用卡信息)。了解详情	言
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	

您可以选择向 Google 发送一些<u>系统信息和网页内容</u>,以帮助我们改进安全浏览功能。<u>隐私权政策</u>

隐藏详情	返回安全连接
此服务器无法证明它是192.168.1.100;您计算机的操作系统不信任其安题的原因可能是配置有误或您的连接被拦截了。	全证书。出现此问
<u> 继续前往192.168.1.100(不安全)</u>	

图 6-18 登录界面 2

4. 弹出登陆界面,选择语言(中文或者 English)。输入用户名 root 和密码 OpenBmc, 登录 BMC。

Great Wali 长城 BMC	Language 4-2 R/-E Tool EN 	

图 6-19 登录界面 3

6.2.4 服务器总览

)

"服务器总览"界面可查看服务器信息、BMC 信息和 BMC 时间等内容,并且可以 控制 LED 灯的开关,可以切换到 SOL 控制台和网络配置页面。

🔶 0 💪 http	os//192.168.1.100/#/overview/serve	9	0 9, 住有	☆ 白 ∔ ★ ♥ 目
				出资 too.SSA
crea met	mytest 192.168.1.100			服务器健康信息 服务器电源信息 Critical Off
	mytest			
Ē	服务器信息	NGS 3700 GreatWall 000011112222		
-		805 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	нисира # МЯВЦЕD	
ER BIERI	-	00000000-1111-2222-3333-444444444444	SOLEMB	
© BRARM	bmc18.8	165 0990 mytest 192.168.1.100 Unma greatwall-ft2000plus-v0.19.0	and y	
ŝ		MACHNE 0:7:30:92:52:6f		
Sitt All	电源信息	10R 0 W		
RP.	CPLD信息	5858 CPLD-V03.5		
	高优先级事件 (14)		麦着所有事件日志	

图 6-20 BMC 总览界面

6.2.4.1 事件日志

"事件日志"用于记录 BMC 监控的传感器和硬件的报警信息。可以对系统日志进行 过滤、删除和导出操作,相关操作如下。

- 1. 可以按严重程度过滤,点击"高"、"中"、"低"会显示相应类别的日志;
- 2. 可以按日期范围过滤,选择起始日期和结束日期会显示该时间段的日志;
- 可以按日志状态过滤,选择"所有日志"、"已解决的日志"、"未解决的日志"会显示相应类别的日志;
- 4. 选中日志前的框,可以批量删除日志、将日志标记为已解决,导出日志到本地。

	事件日志	
服労務总划	BMC中的所有事件	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	uzen	
	0,	× itia
一部	N ²⁷ 単化化化化 全化 本 本 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	接事件状态过滤 所有事件 *
~		
とう 3 服务者配置	■ 39 事件已记录	🗖 MMA 🗸 KREYENDA 🛔 944
(2) 系統清单	939 Low Notes System ACPI Power State UNKNOWN S5/G2: soft-off	2018-05-22 14:29:22
	Fan fan4 Lower Critical - going low	2018-05-22 14:21:48
	937 High Celeve Fan fan3 Lower Critical - going low	2018-05-22 14:21:46
	#36 Warning	2018-05-22 14:21:44

图 6-21 事件日志

6.2.4.2 安全日志

安全日志即是"系统日志",就是记录所有的系统下的日志,来监控系统运行状况以 及根据系统日志定位故障,如下图所示,也可以点击"导出按钮",将当前系统日志 信息导出到本地。

S	系统日志
服务器总览	来自BMC的所有系统日志
E	
服务器保护信息	今 出
=	- Loss benin at Wed 2018-05-23 13:01:01 UTC. end at Mon 2019-08-19 15:10:45 UTC
服务器控制	May 23 14:02:03 000011112222 nalcd[986]; [8b4567] «group/member="roof"> no available LDAP server lound: Can't contact LDAP server: Transport endpoint is not connected May 23 14:02 03 000011112222 nalcd[986]; [8b4567] «group/member="roof"> failed to bind to LDAP server idao://127.0.0.1/: Can't contact LDAP
ş	server: Transport endpoint is not connected May 23 14:02:02 000011112222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:02:02 000011112222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:02:02 00001111222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:02:02 00001111222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:02:02 00001111222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:02:02 00001111222 miciol986 [Bib4507] -group/member-"roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds
服务器配置	May 23 14:02:01 000011112222 nsicd[986]; [8b4567] «group/member-"root"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:02:01 000011112222 nsicd[986]; [8b4567] «group/member-"root"> failed to bind to LDAP server ldap//127.0.0.1/: Can't contact LDAP server: Transport endpoint is not connected
ŝ	May 23 14 020 10 0001111 12222 hald(986) [Be4567] -group/member-"roof"> no available LDAP server found: Can't contact LDAP server: Transport engine in and connected May 23 14 020 10 000111 12222 hald(986) [Be4567] -group/member-"roof"> halled to bind to LDAP server idap://127.0.1.if: Can't contact LDAP werver: Transport engine if a nonected
系统清单	May 23 14:02:00 000011112222 nsicd[986]; [8b4567] <group member="root"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:02:00 000011112222 nsicd[986]; [8b4567] <group member="root"> failed to bind to LDAP server idap://127.0.0.1/: Can't contact LDAP</group></group>
0	server: Transport endpoint is not connected May 23 14:01 59 000011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:01 59 000011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> noi available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:01 59 000011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> noi available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:01 59 000011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> noi available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14:01 59 000011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> noi available LDAP server found, sleeping 1 seconds may 23 14:01 59 00011112222 nuicl9868; [864567] -group/member="toot"> noi available LDAP server found, sleeping 1 second = noi available LDAP server found = noi available LDAP server found, sleeping 1 second = noi available LDAP server found = noi available LDAP server found, sleeping 1 second = noi available LDAP server found = noi available = n
ЩĊ	May 23 14.01 58 0000111112222 naicd[986]; [8b4567] «group/member="roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds May 23 14.01 58 000011112222 naicd[986]; [8b4567] «group/member="roof"> no available LDAP server found, sleeping 1 seconds memory and an available to connected

图 6-22 安全日志

6.2.4.3 BMC 日志

"BMC 日志"记录分为两个部分,BMC 自身日志和内存日志,该页面只提供下载 BMC 日志和内存日志信息的功能,如下图所示,点击"导出 BMC 日志"、"导出内 存日志"分别将 BMC 日志和内存日志信息导出到本地以供查看。

Ŋ	BMC日志	
服务器总范	该页面提供下载BMC日志和内存日志信息功能	
服务器健康信息	₽±iBMC日志	
➡ 服务器控制	导出内存日志	
<u>يې</u>		

图 6-23 BMC 日志

6.2.4.4 传感器

"传感器"可以查看以及导出温度、风扇、电压传感器的信息,包括临界值、警告值、 当前值,如下图所示。在最下方有不在位传感器栏,下面会显示当前不在位的传感器。 相关操作如下。

	传感器					
	系统中的所有传感器					₹ 台田
Шĭ	N2-12-44-49-34					
务器健康信息	O.					× idat
■ 服务器控制	26戸重視成228					
r67	传感器名称 (27)	低严重阈值	低警告阈值	当前值	高警告间值	高严重阈值
服务器配置	CPU_TEMP	0 C°	5 C°	29.062 C°	60 C°	80 C°
5	SYS_TEMP	0 C°	5 C°	26.062 C°	60 C°	80 C°
<>>> 系统清单	psu2_temp1	NaN C°	NaN C°	38.875 C°	NaN C°	NaN C°
~	😋 fan1	600 rpms	1000 rpms	0 rpms	25000 rpms	25000 rpms

图 6-24 传感器页面

- 点击"所有"、"临界"、"警告"、"正常"等按钮,可以显示不同的传感器信息, 比如点击"警告"按钮后,所有达到警告的信息都会集中显示出来;
- 在搜索框输入传感器名称,可以快速查找到对应的传感器,如下图所示;点击"导出"按钮后可以将当前所有传感器信息导出到本地。

反外間急気	传感器					↑ 台田
■ 5番葉康信息 服务器控制	释选作组器 Q、psu 按严重程度过滤 所有 严重	9 II W				× zzał
ស្ន	传感器名称 (6)	低严重阈值	低警告阈值	当前值	高警告阈值	高严重阈值
服务器配置	psu2_temp1	NaN C°	NaN C°	38.875 C°	NaN C°	NaN C°
s?c	psu2_vin	NaN volts	NaN volts	222 volts	NaN volts	NaN volts
系统清单	psu2_vout	NaN volts	NaN volts	0 volts	NaN volts	NaN volts
0	psu2_iout	NaN amperes	NaN amperes	0 amperes	NaN amperes	NaN amperes
用户	psu2_pin	NaN watts	NaN watts	16 watts	NaN watts	NaN watts

图 6-25 传感器过滤

6.2.5 服务器控制

"服务器控制"包含服务器电源操作、服务器 LED 控制、重启 BMC、SOL 控制、 更新 CPLD、更新 BIOS、远程虚拟化、虚拟媒体等九个模块,如下图所示。

Great Wali	1S5175156194661931 10.11.16.44		
	服务器电源操作	"原操作	
服务器总览	服务器LED灯控制		
Ň	重启BMC		
服务器健康 信息	重置BMC	131 - 10.11.16.44 © Runni	ng
÷	SOL控制台		
服务器控制	更新CPLD	对服务器进行断电操作,无需等待软件停止	
ŝ	更新BIOS	F	
服务器配置	远程虚拟化		
	虚拟媒体		
系统清单			

图 6-26 服务器控制

6.2.5.1 服务器电源操作

"服务器电源操作"可以查看当前服务器电源状态以及上一次电源操作信息,并可以 对服务器进行远程开关机和重启操作,如下图所示,具体操作如下。

区外器总览	服务器电源操作		
	当前状态		
服务器健康信息	mytest - 192.168.1.100	• Off	
÷	选择电源操作		
服务器控制	()开机 上电服务器		
くない 服务器配置			
(2) 系统清单			

图 6-27 服务器电源开机操作

- 当服务器在关机状态的时候,电源操作界面只显示"开机"按钮,其他按钮会自动隐藏,而且右上角会显示为"Off";
- 点击"开机"按钮后,右上角的状态会显示为"Running",此时电源操作界面 会显示"重启"和"立即关机"两个可操作按钮,如下图所示。

服务器总策	服务器电源操作	
F =:	当前状态	
服务器健康信息	mytest - 192.168.1.100	Running
服务器控制	选择电源操作	
钧	C 重点 立即关机,并重新启动	
服务器配置	① 立即关机 对服务器进行断电操作,无需等待软件停止	
() 系统清单		
O ^{mp}		

图 6-28 服务器电源关机和重启操作

3. 点击"重启"按钮,会立即关闭服务器,然后重新启动;

4. 点击"立即关机"按钮后,会从服务器断开电源,无需等待软件停止。

6.2.5.2 服务器 LED

"服务器 LED"可以控制服务器前后用于标识服务器设备的 LED 灯,在当前页面可以显示 LED 当前状态,打开状态显示启动,关闭状态显示关闭。

服务器LED
LED灯控制
服务器LED灯状态:关闭 启动或关闭LED灯。
美闭

图 6-29 服务器 LED

6.2.5.3 重启 BMC

"重启 BMC"用于远程重启 BMC 固件。重启 BMC 后需要等待几分钟, 然后重新打 开 BMC 网页并登录。

注意

BMC 重启时服务器系统不会重启。


图 6-30 重启 BMC

6.2.5.4 重置 BMC

"重置 BMC"用于恢复 BMC 的设置为出厂设置,清除用户对 BMC 的所有设置。



图 6-31 重置 BMC

6.2.5.5 SOL 控制台

SOL 控制台主要功能,就是把系统或者 BIOS 的输出重新定向到 Web 远程界面以串口输出,以便我们远程通过命令行来监控和管理服务器。



图 6-32 SOL 界面

6.2.5.6 更新 CPLD

Web 支持更新 CPLD 固件,具体步骤如下:

- 1. 点击"选择一个文件"按钮,再点击"上传"按钮,将制作好的镜像文件加载到 BMC 服务器上;
- 镜像上传成功,可以在状态描述一栏中查看如下图所示(提示上传成功了!)。同时"上传"按钮变为更新"按钮"。

<u>с</u> 898883	更新CPLD		
₩	曲朝 (CPLD)(188年 ; CPLD-403.5 指定CPLD文件位置		
# 88.68290	选择要上作到BMAC的CPLD文件。	2.6	
्र ======	状态描述-上传成功了!		

图 6-33 更新 CPLD

3. 点击"更新"按钮,则开始更新 CPLD 固件,更新状态会在状态描述栏中提示;

4. 如果更新完成,状态描述"更新成功"。

注:注意

更新结束后要让服务器进行一下关机、断电、再上电、重新开机的操作。

6.2.5.7 更新 BIOS

Web 支持更新 BIOS 固件,具体步骤同更新 CPLD 一样,此处不再详细介绍。

✓ 服务器总定	更新BIOS	
(1) 服务器健康信息	当期IRCONA4- 001F9521	
日本服务器控制	通得要上作到BMG的BIOS文件。	
たう 服务器配置	秋志描述:	

图 6-34 更新 BIOS

6.2.5.8 远程虚拟化

"远程控制"主要包括 KVM 和远程挂载, KVM 主要是用于远程控制服务器的图形 化工具。通过 KVM 能够实现对服务器的 OS 和 BIOS 进行远程操作。



图 6-35 KVM 界面

6.2.5.9 挂载 ISO 镜像文件

通过 BMC 的 Web 界面,可以将辅助机上的 ISO 系统镜像挂载到服务器的 OS 中。

S	服务器电源操作		
服务器总览	服务器LED灯控制	置。	
Ì	重启BMC		
服务器健康信息	SOL控制台	desktop-amd64.iso	开始
÷	更新CPLD		
服务器控制	更新BIOS		
ŝ	远程虚拟化		
服务器配置	虚拟媒体		
ŝ			

图 6-36 虚拟媒体

具体步骤如下:

- 1. 在 Web 界面选择虚拟媒体,之后选择要挂载的镜像文件,点击开始。
- 再切换到远程虚拟化 KVM 界面,如果挂载的是安装系统的镜像,挂载成功后可 以通过此镜像安装系统,重启服务器按下"DEL"按键,会进入 BIOS 设置页, 如下图所示。

	首页
 平台信息 设备管理器 2024 (1997) 予建信句[1997] 予统定合面码管理 30(十维护) 退出 重启 	选择此项进入设置启动顺序界面
1↓=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>

图 6-37 BIOS 设置页

3. 选择"快捷启动",会显示出已经挂载的虚拟媒体"Virtual Media Device",如下图所示。

引导菜单 Legacy Kylin INTEL UEFI PXEV4 (MaC:000 <u>UEFI OpenBMC Uirtua</u> UEFI Shell 使用 <1> 和 <以按键选择一个引导 提启动菜单	SSDSC2KB24068 BTYF8282010C240nGN 73E92585A) <u>1 Media Device</u> 选项、《Enter》鏈启动一个引导选项、《Esc》额	Device Path : PcieRoot(0x0)/Pci(0x1.0x0)/Pci (0x0.0x0)/Pci(0x2.0x0)/Pci x0.0x0)/UBB(0x5.0x0)/UBB(0x3. 0x0)/CDROM(0x1.0x3860.0x4C00)

图 6-38 Virtual Media Device

4. 接下来安装系统和服务器本地光驱或者 U 盘安装系统一样,此处就不在叙述。

6.2.5.10 挂载 USB 设备

通过 BMC 页面可以将本地机器上的 USB 设备挂载到远端服务器系统中,具体步骤 如下:

1. 点击"下载"按钮,下载 NBD 服务器到本地。

挂载USB设备

在是挂载USB设备前,您需要在本地开启NBD服务,若没有NBD服务器可从这下载。下载

图 6-39 下载

2. 下载的文件解压后如下图所示。



图 6-40 下载文件

3. 打开 ReadMe.md 文件,可以查看用法,其中包括 windows 和 Linux 的用法,如下图所示。

```
nbd-server is a server protocol that
emulates a block device (such as a hard disk, a floppy, ...)
over the network, thus giving the system the ability to swap over the
network, or to use raw network disk space for other purposes.
linux/nbd-server-l64 -> (x86)linux 64bits utility
windows/nbd-server-w64 -> (x86)windows 64bits utility
linux script:
example:
    sudo ./nbd-server-linux.sh 8000 /dev/sdb4
windows bat:
example:
    nbd-server-window.bat 8000 \\.\E:
```

图 6-41 ReadMe.md

4. 在 bmc 页面设置 NBD 服务器 IP 地址、服务端口、USB 设备名称、读写标志, 如下图所示。

载USB设备		
在是挂载USB设备前,您需要在	本地开启NBD服务,若没有NBD服务器可从这下载。	下载
NBD服务端IP地址		
10.11.16.1	*	
NBD服务端端口 (1-65535)		
8000	*	
USB设备名称 (例如/dev/sdb1)		
/dev/sdb		
读写标志位		
1		

图 6-42 USB 挂在设置

5. 然后,点击"挂载 USB 设备"按钮。

在 BMC 远程虚拟化页面中进入服务器操作系统,打开终端,输入 lsblk 命令查看存储设备,可以查看到远程挂载的 USB 设备(本例中为 sdd),如下图所示。

>	root@gre	eatw	all-PC:/h	ome	e/great	wall/Desktop	greatwall@greatwall-PC: ~/Desktop	
greatw greatw greatw	all@grea all@grea all@grea	twa] twa] twa]	L1-PC:~	/De /De /De	sktop sktop sktop			
greatw	all@grea	twa	11-PC ~	/De	sktop	lsblk		
NAME	MAJ:MIN		SIZE		TYPE	MOUNTPOINT		
sda					disk			
L-sda1						/media/greatw	all/ef8ac90e-75fb-4b29-9ed2-42	8c2dd3c93b
sdb			446.6G		disk			
-sdb1			300M		part	/boot/efi		
-sdb2	8:18		1.5G		part	/boot		
-sdb3	8:19		89.3G		part			
-sdb4	8:20		329.5G		part	/data		
-sdb5	8:21		10G		part	/recovery		
-sdb6	8:22		16G		part	ESWAPT		
sdc	8:32		160_1T		disk			
sdd	8:48		28.9G		disk	/media/greate	a11/1D92C7BE75390C79	
greatw	all@grea	twal	L1-PC:~	/De	sktop			

图 6-43 USB 设备

6.2.6 服务器配置

"服务器配置"主要包含网络设置、SNMP 设置、固件、导入/导出设置、日期和时间设置、电源设置和风扇设置七个模块。

Great Wali	185175156194661931 10.11.16.44							
S	网络设置	> 1	eth0	•	0:7:3e:92:	:e0:63	10.11.1	6.250
服务器总范	SNMP设置							
Ň	固件	the state						
服务器群康 信息	导入/导出设置							
÷	时间日期设置			网络掩码前缀长线	ŧ	24		
服务器控制	电源设置							
ŝ	风扇设置							
服务器配置								
		28)						
系統清单								

图 6-44 服务器配置

6.2.6.1 网络设置

"网络设置"页面中可进行 IPV4 网络配置相关操作,具体如下

- 1. 选择"使用 DHCP 自动获取 IP 地址"可以配置动态 IP。
- 2. 选择"分配静态 IP 地址"可以手动配置合法的静态 IP,如下图所示,点击"添加 IPV4 地址"后,可以手动输入静态 IP。
- 3. 点击"DNS 服务器"按钮后,可以添加 DNS 服务器 IP。

注:注意

- 手动设置 IP 时建议设置默认网关。
- 设置新 IP 后会自动退出登录,需要用新 IP 重新登录 web 页面。

_	han a 网络沉罕	1			
	DMC网络设直	I			
87882	公用设置				
ŰŰ					
58K#38	mytest	eth0 •	0:7:3e:92:52:6f	EU.M.A	
≡	IPv4设置和IPv6设置				
*바꾼위					
२०४ असम्बद्ध	92883/164				
ŝ	IPv4812 192.168.1.100	网络州司部	15 III	0	
6 7 4					
0	1e80::207:3eff:1e92:526f				
	1Pv(周电传码)前台盘(百葉是 1-128) 64				
	DNS设置				
	澤加DAS服务器				
				取消 保存设置	

图 6-45 网络设置

6.2.6.2 SNMP 设置

服务器的日志等可以上报到管理站,"SNMP 设置"用于设置管理端 IP,步骤如下。

 在 web 页面配置 snmp 管理站,端口默认配置为 161 和 162,其中 161 是常规 用途端口,162 用于接收 sendtrap 消息。

29868	SNMP设置		
⊞ ####2##1.#	1940*21238.h.S	2010 JA 2010 HAMP WITE 20	
87.87(9) (2)			1 23 5 025
6) Б.12.3.9			
<u>О</u> π^			

图 6-46 SNMP 设置

- 2. 在步骤 1 中配置的 snmp 管理站机器上关闭防火墙, 打开 wireshark, 过滤 snmp 报文;
- 3. 给我们的服务器主机上电开机,然后拔掉风扇,观察管理站 wireshark 工具是否可以收到 snmp 报文,理论上 web 健康信息页面有异常 log 上报时,此时管理站也就会收到 snmp 报文。

trap					0
Tine	Source	Destination	Protocal	lagh hfs	
4534 295.359925	192.168.2.175	192.168.2.48	SHIPP	242 snmpV2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.8 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.1 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.2 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.3 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.4	
4535 295.359961	192.168.2.48	192.168.2.175	TCHP	270 Destination unreachable (Port unreachable)	
				270 Destination unreachable (Port unreachable)	
4537 295.361799	192.168.2.175	192.168.2.48	SMMP	242 snepV2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.8 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.1 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.2 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.3 1.3.6.1.4.1.49871.1.8.1.4	
5005 333.396033	192.168.2.175	192.168.2.48	SHEP	242 snmpV2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.1 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.2 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.3 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.4	
5005 333.395068	192.168.2.48	192.168.2.175	TCHP	270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5007 333 396073				270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5008 333, 397922	192.168.2.175	192.168.2.48	SNIPP	242 snegV2-trap 1.3.6.1.6.3.1,1.4.1,0 1.3.6.1,4.1,49871,1.0.1,1 1.3.6.1.4.1,49871,1.0.1,2 1.3.6.1.4.1,49871,1.0.1,3 1.3.6.1,4.1,49871,1.0.1,4	
5614 352.412978	192.168.2.175	192.168.2.48	SMPP	242 snmpV2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.1 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.2 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.3 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.4	
5615 352,413020	192.168.2.48	192.168.2.175	IOND	270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5616 352,413825	192.168.2.48	192.168.2.175		270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5617 352,414517	192,168,2,175	192.168.2.48	SIMP	242 snmpV2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.1 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.2 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.3 1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.4	
5618 352,414536	192.168.2.48	192.168.2.175	1049	270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5619 352,414539	192,168.2.48	192.168.2.175		270 Destination unreachable (Port unreachable)	
5747 373, 531831	192,168,2,175	192,168,2,48	SIMP	242 sneev2-trap 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0.1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.1.1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.2.1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.3.1.3.6.1.4.1.49871.1.0.1.4	
5748 373.532825	192.168.2.175	192.168.2.48	State	242 snepV2-trap 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 3, 6, 1, 4, 1, 49871, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 6, 1, 4, 1, 49871, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 6, 1, 4, 1, 49871, 1, 0, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 49871, 1, 0, 1, 4, 1, 49871, 1, 4, 1, 49871, 1, 4, 1, 49871, 1, 4, 1, 49871, 1, 4, 1, 4, 49871, 1, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,	



6.2.6.3 固件升级

"固件"功能主要是 BMC 固件升级,升级时必须导入指定格式的镜像文件,镜像文件格式以".mtd.tar"结尾。

「「」	固件							
E #9####0.9 二	管理BMC和服务器器件 使用下表来管理案件文件,顶部列出防固件文件(具有最高启动优先级防固件)将在下次启动设备时使用,更改固件启动优先级,是由新头图标。 向 下系动动上终面件文件 将新照件面件传输到BMC,上作新照件后,激活它以使其可保使用。							
185月日前1 ()	BMC固件							
1000 Block	启动优先级 ① ④	回住状态 Functional	版本 greatwail-f12000pius-v	0.19.0	操作			
О ^д /т	指定固件文件位置 指定工作站或TFTP服务器 添加到上面的相应列表中	身上的固件文件。固作 -	中文件可能包含服务器,BMC	或其他硬件设备的固件固件。	上传的每个固件都将从固件文件中朝压缩,			
	法上TFIG_LIVEHFXH 选择保存在工作站存储 选择一个文件	▶ 介质上的固件文件以 601FME20.tar	上传到服务器BMC。		上傳翻件			
	正在上传 状态描述:							

图 6-48 上传镜像文件

注 注意

- 固件更新镜像文件是二进制文件,经过处理的压缩包 BMC.mtd.tar (Linux 系统的制作工具包为 python-image.tar.gz, Windows 系统的 制作工具包为 posser-image-windows.rar,制作方法请参考工具包中 的 readme)。
- 一旦选择上传固件和激活固件后,都无法取消或停止,请慎重选择需要上传和升级的固件,并在选择上传和激活固件后耐心等待上传完成和激活完成。

- 1. 点击"选择一个文件"按钮,将制作好的镜像文件加载到 BMC 服务器上。
- 2. 镜像文件上传成功,可以在相应镜像表格中看,如下图所示。

	固件				
100551012032	管理BMC和服务器团	件			
服务器健康信息	使用下表来管理固件; 向下滚动以上传固件;	文件。顶部列出的固件文 文件 将新固件固件传输到	件(具有最高启动优先级的固件)将在下次启 JBMC。上传新固件后,激活它以使其可供使用	动设备时使用。更改固件启动优先级, 3。	单击箭头图标。
服务器控制					
567	BMC固件				
服务器配置	启动优先级 BM	国件状态 C固件	版本	操作	
ŝ	⊕ ⊕	Functional	greatwall-ft2000plus-v0.19.0		
系统清单		Ready	greatwall-ft2000plus-v0.20.0	Activate	删除
O ^{用户}	指定固件文件位置	Ē			

图 6-49 BMC 镜像文件

 选择"认证并激活"按钮,若上传的镜像文件正确无误,则会弹出提示框,如下 图所示。

敷活日 意,重	MC固件文件v0.15 时,必须重新启动BMC才能使用新的固件代码。 请注 〔新启动BMC时,BMC将无法使用几分钟,您必须再次登录。
0	邀话固件文件而不重启动BMC
	邀话固件文件并自动重启BMC

图 6-50 BMC 激活更新

4. 选择"激活固件文件而不重新启动 BMC"按钮,后会继续停留在 web 界面,等 下次手动重启 BMC 后,才进行更新。

- 5. 选择"激活固件文件并自动重启 BMC"按钮后,机器会立即重启 BMC,然后进行 BMC 固件的更新。
- 步骤 3 中,如果上传的镜像文件遭到篡改或损坏,则选择"认证并激活"按钮 后会提示认证错误,如下图所示。此时上传的文件会自动删除,需要重新上传正 确的文件。

▲ 镜像认证时发生错误	
您上传的镜像未通过安全认证,请检查ü 新的镜像。	^{该镜像是否被篡改,} 重新上传
	反关

图 6-51 BMC 认证失败

更新 BMC 时 web 界面无法操作,需要等待几分钟,更新完成并启动后新镜像生效。 再重新配置 IP 登录管理页面,可在固件升级页面的镜像列表中看到固件为新的版本。

注意

BMC 更新方式还包括, 烧录器烧录更新、OS 下更新两种方式, 这两种方 式更新的效果完全一致。一个是硬件方式, 一个是软件方式。

6.2.6.4 导入/导出设置

"导入/导出设置"主要功能是导出 BMC 当前的配置文件主要包括网络配置文件以及 启动引导向配置文件,也可以导入 BMC 配置文件。

10000000000000000000000000000000000000	BMC设置
服务器就康信息	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
主服务器控制	号出当前BMC设置 选择合适的BMC设置文件,上传至当前BMC服务器.
(公) 服务器配置	2月文作 末版文文作 上代紀四
() 系統清单	

图 6-52 导入/导出设置

6.2.6.5 日期和时间设置

"日期和时间设置"分为两种方式,一种为 NTP 时间同步方式,通过配置 NTP 服务器的地址,实现 BMC 时间与 NTP 时间服务器的同步,具体步骤如下。

1. 在网上寻找通用 NTP 服务器并确认可以使用。

C:\Windows\system32\cmd.exe - ping cn.pool.ntp.org -t	
来自 5.79.108.34 首回臣:空下42 封回=183ær 771.43 什么是NIP server? 来自 5.79.108.34 前回臣:字下432 封回=193ær 771.43 来自 5.79.108.34 前回臣,字下432 封何=183ær	
Network Time Protocol简称(Ing. 79.108.34 的 Ping 统计信息:	
一般来说客户读与时间服务器之C:\Users\nnhu)ping cn. pool.ntp.org -t	
国内的NTP Server 正在 Ping cn.pool.ntp.org [5, 79, 108, 34] 具有 32 字节的数据: 年日 5, 79, 108, 34 的回客: 字节-32 时回日88as TTT-43	
国内的NTP Server基本都属于将来目 5, 79, 106, 34 的回复: 字打-32 即同-1081ms TIL-43	
来日 3. 79.108.34 的回复:字符=32 时间=181ms TTL=43 1.cn.pool.ntp.org 来日 5. 79.108.34 的回复:字符=32 时间=181ms TTL=43	
2.cn.pool.ntp.org 康亘 5.70.108.34 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=43	
3.Cn.pool.np.org 博尔超9]。 0.cn.pool.np.org 味目 5.79.108.34 的回复: 字节=32 时间=2178ns TTL=43	
GLAPOHAD.019 天目 5.79,108.34 的回复: 字节=32 时间=199=5 TTI=43 GLAPOHAD.019 年月 5.79,108.34 的回复: 字节=32 时间=191=5 TTI=43	
tw.pool.ntp.org 宋目 5. 79. 108. 34 的回复: 字节=32 时间=185ms TTT=43	
0.tw.pool.ntp.org 迷自 5.79.108.34 韵回纂: 主节=32 时间=180ms TTL=43	
1.tw.pool.ntp.org	
2.tw.pool.ntp.org	
3.tw.pool.ntp.org 采目 5.79.108.34 的回复: 字符=32 时间=181ms TTL=43	

图 6-53 NTP 服务器地址

2. 设置服务器的 BMC 网口连接到外网,在"日期和时间设置"中选择"从网络时间协议(NTP)服务器自动获取"并添加 NTP 服务器地址。



- 图 6-54 添加 NTP 服务器地址
- 3. 在 BMC 的网络设置中添加能连接外网的 IP 和网关,如下图所示。

主机名	网络接口	MAC地址	默认网关
feiteng3	eth1 •	9a:ea:5b:d1:34:d7	192.168.200.254
置			
● 使用DHCP自动获取P地址			
● 使用DHCP自动获取P地址			
使用DHCP自动转现P地址 分析研究中地址	阅关	网络地际前期长期	
	同关 0.0.0.0	网络海峡河南部城运座 24	٥
	開关 0.0.0.0 開关	网络地毯动物 长度 24 网络地毯词动物 长度	٥

图 6-55 设置 BMC 的 IP 及网关

4. 保存成功后,查看"日期和时间"中的时间,会和 NTP 服务器的一致。

注意

在 BMC 网络设置的时候,需要填写默认网关、IPV4 地址、网关、网络掩码前缀长度、DNS 服务器,且要与实际一致;NTP 服务器的同步机制有延迟,需要等待一定时间(几分钟)后,BMC 的时间才能被同步。

另一种方式为手动设置日期和时间,该方式可以进行 BMC 的日期和时间设置,如下 图所示。

した 服务器概応	日期和时间设置
	手动设置日期和时间或配置网络时间协议 (NTP) 服务器
服务器健康	从网络船间协议 (ITP) 能务器自动获取
影響	添加新的NTP服务器
~~~	BMC 时间
रुठुर	2019 / 08 / 19 💿
服务器配置	下午 12:01:42.000 💿
	China Standard Time (UTC+08:00)
Q	
() 用户	

图 6-56 手动设置日期和时间

注意

不论手动还是 NTP 的时间,都只会在本次有效,BMC 重启后 BMC 时间 会恢复为默认的时间(默认时间为本版 BMC 的 release 时间),HOST 重 启后 BMC 时间会同步 HOST 的 BIOS 时间。

### 6.2.6.6 电源设置

电源设置界面可查看当前服务器的电源信息:服务器的电源个数、在位情况、电源状态和电源型号等。



图 6-57 电源设置

### 6.2.6.7 风扇设置

风扇设置页面可以查看当前服务器的所有风扇转速,并且可以通过手动设置占空比控制转速。

				欢迎您,root 退出
Great Wali	<b>1S5175156194661931</b> 10.11.16.44			服务器健康信息 怒 Critical の で Running
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	、 风扇状态 此页可以设置风剧的控制模式,在手动模式	可以设置风扇占空比。		
(注) 服务器健康 信息	月前(7)	計測(mm)	1743105-P	1-7914
Ξ	fan1	5952	手动	67 <b>设置</b>
服务器控制	fan2	5973	手动	67 设置
ŵ	fan3	5909	手动	67 设置
服务器配置	sas1_fan1	8790	手动	100 设置
e.	sas1_fan2	8790	手动	100 设置
系统清单	sas1_fan3	8760	手动	100 设置
	sas1 fan4	8820	手动	100 3050

#### 图 6-58 风扇设置

当控制模式为"手动"时,可以点击"设置"按钮修改占空比来改变风扇转速,占空比的数值范围是 0~100,值越大,转速越快。

				5	SEE您,root 退出
Great Wall & 1S	55175156194661931 .11.16.44			服务器健康信 Scritical	息 服务器电源信息 [●] Running
r Byssein	III.與可以設置风險的控制模式, 仕于构制	起,下可以设置风险	1627G		
e	风扇(7)	转	设置fan1占空比。(0~100)	占空比	
服务器健康 信息	fan1	59		67 设	
	fan2	59		67 😡	
₩	fan3	59	保存取消	67 😡	
服务器控制	sas1_fan1	8790	手动	100 🔒	
\$	sas1_fan2	8790	手动	100 🙀	
服务器配置	sas1_fan3	8760	手动	100 设	
	sas1_fan4	8820	手动	100 🙀	2
系统清单	风扇控制模式				

#### 图 6-59 设置占空比

设置完成后点击"保存"生效,此时修改的对应风扇转速会改变, fan1 的转速会相 应的发生改变。

				欢迎燃,root 退出
Great Wali	1S5175156194661931 10.11.16.44			服务器健康信息 設务器电源信息 Critical の Running
	。 风扇状态 此页可以设置风扇的控制模式	式,在手动模式下可以设置风扇占空比。		
服务器健康 信息	风扇(7)	转速(rpm)	控制機式	占空比
₩	fan1	7025	手动	80 😥 🎆
服务器控制	fan2	6011	手动	67 <b>@</b>
ផ្ទះ	fan3	5944	手动	67 iRm
服务器配置	sas1_fan1	9090	手动	100 iQm
Ē	sas1_fan2	9120	手动	100 ខែ🏾
(二)日 系统清单	sas1_fan3	9120	手动	100 ម្លៃ📷
	<ul> <li>sas1 fan4</li> </ul>	9120	手动	100 2032

#### 图 6-60 设置占空比后风扇转速变化

页面的下方还有一个"手动"、"自动"模式切换功能,如下图所示。

## 风扇控制模式



#### 图 6-61 模式控制

#### 切换为自动后,将不能手动修改风扇占空比,如下图所示。

风扇(7)	转速(rpm)	控制模式	占空比
fan1	7141	自动	80
fan2	5968	自动	67
fan3	6055	自动	80
sas1_fan1	9120	自动	100
sas1_fan2	9120	自动	100
sas1_fan3	9150	自动	100
sas1_fan4	9120	自动	100
风扇控制模式			
自动	设置		

图 6-62 自动风扇控制

### 6.2.7 系统清单

"系统清单"主要功能是显示一些静态的产品相关信息、FRU 信息, BIOS 信息和硬件设备信息等。

	Fru信息 >		
服务器总览	BIOS参数设置	e	GreatWall
		t Number	N/A
E	设备信息	ial	N/A
		ate	Tue Oct 8 12:00:00 2019
信息			GreatWall
		JCt	N/A
≣		1	MBG31655270001941000267
服务器控制		lumber	N/A
			N/A
<u>រ</u> ត្		nufacturer	GreatWall
「「「「「」」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「「」」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」の「」」。」。」。」。		ne	擊天SF720
10C>3 mile and		t Number	56BCB6C0-0007-3E92-E064-079ADE18E563
e		sion	N/A
		ial	1S5175156194661931
系统清单		et Tag	621-avc
https://10.11.16.44	##/overview/server		

图 6-63 系统清单

### 6.2.7.1 Fru 信息

Fru 信息显示了服务器产品的机器类信息、生成日期、序列号、生成厂商等信息。

$\overline{\mathbf{v}}$	Â	tru信息			
服务器总览	[		Chassis Type	GreatWall	
		Chassis	Chassis Part Number	N/A	
Ē			Chassis Serial	N/A	
民族思想来			Board Mfg Date	Tue Oct 8 12:00:00 2019	
信息			Board Mfg	GreatWall	
		Board	Board Product	N/A	
筆			Board Serial	MBG31655270001941000267	
服务器控制			Board Part Number	N/A	
			Board Extra	N/A	
<u></u>			Product Manufacturer	GreatWall	
522572			Product Name	擊天SF720	
2000 MA(42 M			Product Part Number	56BCB6C0-0007-3E92-E064-079ADE18E563	
系统清单		FIODUCL	Product Version	N/A	
			Product Serial	185175156194661931	
			Product Asset Tag	621-avc	

图 6-64 Fru 信息

### 6.2.7.2 BIOS 参数设置

BMC 提供了设置 BIOS 参数功能,支持的功能包括设置 PXE 配置信息、PXE 设备 选择、IOMMU 功能、CPU PCI 根端口模式、内存速度、启用串口等。

BIOS参数设置
BIOS参数设置

PXE自用或導用,PXE自动选项选择。           选项:           IPv4           PKE设备选择           演选採用PTPXE的LAN设备,电源附近的第一个PCIE x8插槽是插槽1,顺序如下           透应:           Onboard LAN 1           B相或装用CPU IOMMU (SMMU) 功能。           选项:           募用           CPUPC相端口模式           均IOMMU资置CPU PCI根端口模式 (需要操作系统内核支持)           选项:           算規	XE配置信息	
<ul> <li>         ·····························</li></ul>	XE启用或禁用,PXE启动选项选择。	
IPv4           PXE设备选择           海选详用于PXE的LAN设备、电源附近的第一个PCIE x8插槽是插槽1,顺序如下           选项:           Onboard LAN 1           IOMENUBE           日用或規用CPU IOMMU (SMMU) 功能,           选项:           等用           CPU PCI根端口模式 (需要操作系统内核支持)           选项:           単模	告项:	
PXE设备选择           请选择用于PXE的LAN设备,电源附近的第一个PCIE x8插槽是插槽1,顺序如下           选项:           Onboard LAN 1           IOMMU功能           居用或錄用CPU IOMMU (SMMU) 功能,           选项:           零用           CPU PCI根端口模式 (需要操作系统内核支持)           选项:           単模	IPv4	
講选择用于PXE的LAN设备,电源附近的第一个PCIE x8插槽是插槽1,顺序如下           选项:           Onboard LAN 1           IOMMUDJBE           自用或禁用CPU IOMMU (SMMU) 功能。           选项:           等用           CPU PCHB端口機式           (需要操作系统内核支持)           选项:	XE设备选择	
Onboard LAN 1         IOMMU功能         唐雨感排用CPU IOMMU (SMMU) 功能。         选项:         募用         CPU PCHR端口模式 (需要操作系统内核支持)         选项:         単模	能进择用于PXE的LAN设备,电源附近的第一个PCIE x8插槽是插槽1,顺序如下 4项:	
IOMMU功能         启用或装用CPU IOMMU (SMMU) 功能。         逆项:         禁用         CPU PC相端口模式         方DOMMU设置CPU PCI根端口模式 (需要操作系统内核支持)         逆项:         単模	Onboard LAN 1	
e用或禁用CPU IOMMU (SMMU) 功能。 选项: 禁用 CPU PC相場而模式 为IOMMU设置CPU PC相端口模式 (需要操作系统内核支持) 选项: 单模	OMMU功能	
<ul> <li>禁用</li> <li>CPU PC相號口模式</li> <li>为IOMMU设置CPU PCI根端口模式 (需要操作系统内核支持)</li> <li>选项:</li> <li>单模</li> </ul>	自用或禁用CPU IOMMU(SMMU)功能。 5项:	
CPU PC相端口模式 为IOMMU设置CPU PC根端口模式(需要操作系统内核支持) 选项: 单模	禁用	
为IOMMU设置CPU PCI根端口模式(需要操作系统内核支持) 选项: 单模	PU PC相端口模式	
单模	blOMMU设置CPU PCI根端口模式(需要操作系统内核支持) ¹⁹ 项:	
	单模	

图 6-65 BIOS 参数设置

### 6.2.7.3 设备信息

实现此功能的前提条件是服务器必须运行在操作系统下,并且启动 agent 服务,操作步骤如下:

1. 在服务器操作系统中解压 BMCAgent 压缩包,打开压缩包的 README 文件, 如下图所示。

计算机	● 最近使用					
	☆ 主目果			0		2
0	● 桌面					_
回收站	10 2050	BmcShareMem.c	BmcShareMem.h	ethtool_1%3a4.1 9-1_arm64.deb	F620	F620.sh
	₽ 音乐					
	四 图片	_	_	_	_	
BMCAgentU	<b>图</b> 文档	2	2	2	2	2
osV0.1 tar.gz	0 下载	F620daemon.sh	hddtemp_0.3-	hddtemp_0.3-	hdparm_9.58+ds-	megacli_3.1-2_ar
-	♥ 回收站		ord_arm64.deb	53_arm64.deb	1_arm64.deb	m64.deb
	● 计算机		0			
18189 V0.1	四 系统盘		in the second se			
1.0	■ 数据盘	<u> </u>	Tare	-		
	B 80 TB 8	mem	README.txt	setup.sh	sysinfo.c	sysinfo.h
信创	∲ 28.9 GB 卷					-
	and the second second					

#### 图 6-66 Agent 文件夹

2. 按照 README.txt 中的说明进行操作,如下图所示。

ч.	README.to O +
1	欢迎使用BMC操作系统信息采集代理!
2	1.本产品仅适用于长城DF720系列服务器和centos7操作系统。
3	2.功能为采集CPU、内存、硬盘、网卡、主板、健康信息等带内信息并写入BMC内存。
4	3.安装后以守护进程形式在后台运行,开机自行启动,每2分钟采集一次带内信息。
6	安装步骤:
7	1.拷贝本文件夹到桌面。
8	2.在文件夹里打开终端。
9	3.输入sudo /bin/bash setup.sh,提示安装完成则已经完成。
10	4.等待2分钟,打开BMC页面,可以看到采集到的带内信息。

#### 图 6-67 README 操作说明

执行上述步骤后,在 BMC 页面中打开"系统清单"->"设备信息",可以查看到服务器的设备信息,包括 CPU、内存、网卡、Raid 卡、主板硬盘、PCIe、健康等信息,如下图所示。

	🖸 сри		罒 内存	击 岡卡	네 Raid卡		主板硬盘	PCIe	④ 健康
服务器总范	CPU总数量 CPU总核数	: 1 : 6	4						
服务器健康 信息	CPU(1)	制造商	쩦믕	核数	主频	占用率	一级缓存	二级缓存	三级缓存
÷	CPU1	phytium	FT2000PLUS	64	2200MHz	0.003395889	0	0	0
服务器控制									
び) 服务商配置									
系统清单									

图 6-68 设备信息

### 6.2.8 用户

### 6.2.8.1 用户管理

"管理用户设置"页面可以添加、编辑和删除用户。

- 1. 选择一个当前用户,点击"编辑用户"可以编辑所选用户。
- 2. 选择一个当前用户,点击"删除用户"可以删除所选用户。
- 3. 根据页面的提示,输入用户信息,点击"创建用户"可以创建一个新用户。

## 注 注意

- 用户个数不能超过 15 个。
- root 用户只能修改密码,不能删除。

图 6-69 用户管理

### 6.2.8.2 用户安全

在用户安全页面中,可以设置用户密码必须满足的规则,可以设置不活动期限,如果 用户在设定期限值内没有登陆过,则在超过期限后将无法登陆,登陆尝试次数是指用 户名和密码输入错误超过设置值后将会被锁定一段时间不能登陆,如下图所示:

✓ 服务器总	用户安全设置
E C	用户密码最小长度(0-20) 输入0表示不做限制
	用户设置和修改密码失败可以重试次数(0-5) 输入0表示不确则制
车 服务器控制	新密码与图密码最小不同字符数(0-20) 输入0表示不例限制
(j) 165.25	用户密码至少包含的大与字母个数(0-20) 输入0表示不纯限制
	用户密码至少包含的小写子母个数(0-20) 输入0表示不做限制
系统清单	用户密码至少包含的特殊字符个数(0-20) 输入0表示不健限制
用户	用户密码至少包含的数字个数(0-20) 输入0表示不确则制
	不活动期限(30-100)天
	历史密码可重用次数(1-5)
	登录尝试数(1-3)
	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

## 6.3 RAID 组建

1. 在服务器启动过程中,按下 DEL 键进入 BIOS 界面。

	昆仑固件设置工具
<ul> <li></li></ul>	选择此项选入设备管理器界面
↑4=移动选择	
	版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司

#### 图 6-71 BIOS 界面

2. 进入设备管理器,选择 AVAGO MegaRAID 页签。



图 6-72 设备管理器

### 3. 进入 RAID 卡设备,选择 Main Menu。

	昆仑固件设置工具				
<ul> <li>Jain Henn</li> <li>Help</li> <li>PROPERTIES Status Current Personality Backplane</li> <li>BBU Enclosure Drives Drive Groups Virtual Drives</li> <li>View Server Profile</li> <li>ACTIONS</li> <li>Configure</li> <li>Set Factory Defaults</li> <li>Update Firnware Silence Alarm</li> </ul>	<pre><opt ina="" l=""> <raid> &lt;0) &lt;100 <raid> &lt;101 <r0> &lt;111 &lt;121 &lt;100 &lt;100 &lt;101 </r0></raid></raid></opt></pre>	Shows menu options such as Configuration Management, Controller Management, Uirtual Drive Management and Mardware Components.			
↑4=移动选择	<b><enter>=</enter></b> 进入选择项	Esc=退出			
÷	版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司				

#### 图 6-73 Main Menu

4. 选择 Configuration Management 进行配置。



#### 图 6-74 配置管理

5. 进入下图所示界面,选择 Create Virtual Drive。



- 图 6-75 选择 Create Virtual Drive
- 6. 选择 RAID Level,这里以 RAID 0 为例,然后选择 Select Drives。

昆仑固件设置工具						
<ul> <li>Save Configuration Select RAID Level Protect Virtual Drive Select Drives From</li> <li>Select Drives</li> </ul>	(RAIDOS [] (Unconfigured Capacity)	Selects the desired RAID level. The RAID levels that can be configured are 0. 1. 5. 6 (if supported). 00, 10, 50, and 60 (if supported).				
CONFIGURE VIRTUAL DRIVE PAR Virtual Drive Name Virtual Drive Size Virtual Drive Size Virtual Drive Size Virtual Drive Size Virte Policy Vite Policy Access Policy Drive Cache Disable Background Initialization Default Initialization Emulation Type	HETERS: - (GB) (256 KB) (Read Ahead) (Urite Back) (Direct) (Read/Urite) (Inchanged) (No) (No) (Default)	RAID 0 uses drive striping to provide high data throughput, especially for large files in an environment that requires no data redundancy. RAID 1 uses drive mirroring so that data written to one drive is signed for small databases or More (0/20				
14=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	Esc=)昆出				

图 6-76 设置 RAID 级别

**7.** 在 Select Media Type 选择硬盘种类,不清楚可选择 Both; 勾选要组建 RAID 的 设备;选择完成后,选择 Apply Change。

	昆仑固件设置工具	
<ul> <li>Apply Changes Select Media Type Select Interface Type Logical Sector Size</li> <li>CHODSE UNCONFIGURED BRIVES: Drive Port 4 - 7:01:00: HDD. SNS, 837.4836B, Unconfigured Good, (Si2D) Drive Port 4 - 7:01:09: HDD. SNS, 837.4936B, Unconfigured Good, (Si2D) Check All Uncheck All</li> <li>TUTU GRADES</li> </ul>	(HDD) (Both) (Both) D3 D3	Submits the changes made to the entire form.
↑4=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	Esc=退出
版权所有	(C) 2006-2020 中电科技(北京)	有限公司 已修改

图 6-77 选择硬盘种类

8. 提交成功后选择 OK。

昆仑固件设置工具		
The operation has been performed successfully. ▶ OK		
	Fac. 识屮	
版权所有(C) 2006-2020 中电科技(北京)有限CO 已營改		

### 图 6-78 选择 OK

9. 进入下图所示界面,进行相应的设置,选择 Save Configuration。

昆仑固件设置工具		
<ul> <li>Save Configuration</li> <li>Select RAID Level</li> <li>Protect Virtual Drive</li> <li>Select Drives</li> <li>From</li> <li>Select Drives</li> </ul>	<raid0> [ ] <unconfigured capacity=""></unconfigured></raid0>	Dynamically updates to display as Select Drives or Select Drive Group based on the selection made in Select Drives Fron.
CONFIGURE VIRTUAL DRIVE PAR Virtual Drive Name Virtual Drive Size Virtual Drive Size Strip Size Read Policy Write Policy I/D Policy Access Policy Drive Cache Disable Background Initialization Default Initialization Emulation Type	MMETERS: 29.107 (TB> (256 KB> (Read Ahead> (Write Back> (Direct> (NeckAnaged> (No> (No> (Default>)	1
t∔=移动选择	<enter>=进入选择项</enter>	Esc=退出
版权所有 (C) 2006-2020 中电科技(北京)有限公司 已修改		

#### 图 6-79 确认配置

10. 如下图所示,选择 Confirm,点击 YES,完成 RAID 组建。



图 6-80 RAID 组建

# **7** 获得帮助

介绍常见故障解决方法与技术支持信息。

## 7.1 常见问题及故障分析

介绍服务器常见故障及解决方法。

### 7.1.1 重新启动机器

在您遇到故障时,请您先尝试按照以下方法对服务器进程重新启动。

- 1. 在键盘能正常输入的情况下,按 Ctrl+Alt+Del,使服务器重新启动操作系统。
- 在键盘失效的情况下,长按 Power 按钮 4 秒以上进行关机,然后再断开系统电源。待系统完全掉电后,请按照正常开机顺序重新启动操作系统。

### 7.1.2 服务器不上电

当按下电源开关,但是电源灯不亮,系统仍然处于无电状态时,请按以下步骤检查您的服务器。

- 1. 检查您的电源插座是否能够正常供电,电源线连接是否正确。
- 2. 多次按电源开关进行开机。
- 3. 断开电源线,开箱进行检查。
- 4. 断开主电源线后,重复拔插一遍内存。
- 5. 检查机箱内的线缆连接以及配件的插接是否牢固。
- 6. 移除非长城提供的部件。
- 7. 装好机箱并将电源正确连接,然后开机。

### 7.1.3 显示器无显示

如果服务器能正常上电(主机正常启动、运转),但是显示器没有正常显示时,请按以下步骤对服务器进行检查。

- 1. 检查您的电源插座是否能够正常供电。
- 2. 检查显示器的电源线和信号线是否插接正确、牢固。
- 3. 调节显示器的对比度和亮度,确认是否正常显示。
- 4. 关闭系统,断开所有电源线,检查显示器的信号线两端的插针是否有弯曲。
- 5. 如果有条件的话,更换另外一台显示器测试。
- 6. 如果安装有非长城部件请先移除。

### 7.1.4 键盘和鼠标不能正常工作

如果接上 USB 接口的键盘和鼠标后,键盘或鼠标不能正常工作时,请按以下步骤检查服务器。

- 1. 检查鼠标和键盘的接口是否插接正确、牢固,注意查看 USB 接口的接触金属片 是否有异物和掉落。
- 2. 检查鼠标在操作系统中的控制面板设置是否正常。
- 3. 更换其他的键盘鼠标进行测试。

### 7.1.5 系统故障、死机或重启

如果您在使用服务器的过程中出现系统故障、死机或重启的情况,可按以下步骤对服务器进行检查。

- 在出现故障之前,外插过的非长城部件或是安装的一些应用程序请先进行移除和 卸载。
- 2. 使用最新版本的杀毒软件进行杀毒测试。
- 3. 重新安装操作系统,安装过程可参考《用户手册》或是联系我们进行咨询。

## 7.2 技术支持信息

如果您在使用我们的产品的过程中遇到任何疑问或者无法解决的问题,请您采取以下以下方式进行咨询。

- 1. 如果您有产品的配置以及详细规格方面的疑问,请与您的供货代理商联系。
- 如果您在使用机器过程中机器出现问题,请直接和我们的客户服务中心联系。提供您主机箱上的产品序列号,我们的技术支持人员在接到您的服务请求后会尽快给您提供解决方案或进行现场维修。
- 3. 客服服务中心和技术支持联系方式:热线服务电话(400-811-8888)。