


第一章 了解产品的外观

世恒DF7系列 快速安装指南


Quick Install Guide

中国长城科技

主机前视图



主机后视图



注意：

您购买的机型可能不具备图中某些选配接口，请以实物为准；
主机正面的硬盘活动指示灯只有在硬盘读写时才会闪烁；
主机正面的电源指示灯在主机开启后会保持常亮。

