



# 长城电脑 简明用户手册



强烈建议在安装使用电脑前，请仔细阅读本用户手册！

本手册的内容如有更新，恕不另行通知！

图片仅供参考，请以实物为准。

# 公 告

版本 (V1.0)(2023年11月)

本公司可以随时改进、更新本手册内容。

本手册可能存在错误、疏漏，敬请原谅。

本手册内容如出现与实物不符，请以实物为准。

## 锂电池注意事项

### 注意：

错误更换电池，有引起电池爆炸的危险。

更换电池时，只能使用同类型电池。电池含有锂，如使用、处理或处置不当，电池可能发生爆炸。

切勿将电池：

- 沾水或浸入水中。
- 置于100°C(212°F)以上高温。
- 修理或拆开。

务必根据当地法令或法规要求处置旧电池。

## 废弃电脑回收处理说明

电脑部件报废后，任意丢弃会对周边环境造成污染。因此，当您打算报废电脑时，不要随意丢弃或送至垃圾处理站，请送至长城电脑公司当地的维修站，由长城电脑公司进行专业处理。

## 安全注意事项

在使用电脑之前请仔细阅读用户手册。为防止对您、其他人和您的财产造成损害，请注意下面的信息：

- 避免在满是灰尘、潮湿、阳光直射、磁性场所或是脏乱的环境中使用电脑。
- 请勿堵塞电脑身上的开口，请勿将本机放置于散热器附近或者没有适当通风条件的地方。

长城电脑具备防雷的设计，但由于各种雷电影响的范围和能量范围差异很大，相关设计暂无法涵盖所有强度的雷电损害范围，因此建议使用者，为了确保计算机使用的安全，请不要在雷电运行的环境下使用计算机，在遇到强雷电环境时应切断计算机的外接电源以及断开与计算机相连接的网线、电话线等线路，这样可避免出现因雷电击中外部线路环境引起的意外损坏。

- 请勿带电插拔任何连接在电脑主机上的部件或外围设备，可能造成接口的永久性损坏。
- 请勿在电源供应不稳定时使用电脑，正常使用电脑时，需保证有稳定和持续的电源供应，直接断电操作可能造成电脑内部部件的永久性损坏。  
只能使用主机后部所标明的电源类型，如果不了解，请向经销单位或者当地供电局咨询。
- 一旦注意到异常气味、过热或烟，立即关闭电源开关，将电源线拔掉!并找专业维修人员修理!
- 切勿将任何东西从电脑缝隙塞入，否则可能造成短路或冒烟!如果发生这种问题，立即关闭电源开关，拔出交流输出端，找维修人员修理!

- 不要自己尝试修理电脑，请勿私自拆卸本机!
- 当长时间不用电脑时请拔掉电源线!

我们力求手册的正确可靠，但仍难免各个环节出现疏漏。另外，由于技术的发展，我们可能对于软件或硬件做一些改动或升级，造成与手册不一致，我们不再下发更改通知，请用户留意，敬请您原谅。

再次感谢您的合作!

# 长城电脑介绍

本章内容概括了长城电脑的特点，请您务必仔细阅读。

## 开箱检查

长城电脑随机配有一装箱清单，上面有主机包装箱内所有的部件、资料清单，请您在打开包装箱时，确认部件、资料是否齐全，是否在运输过程中损坏。

注意：在三包期内，请您保存好各种随机资料、附件、包装材料，以便在三包时减少您不必要的损失。

## 机型识别

在您的主机后部有型号及流水号条形码标签，在您需要帮助或反映问题时，请给出全部的型号名称或流水号，以便于我们很快知道您的机器的详细情况，更好地为您服务。

## 使用环境

环境温度

--工作：10°C~35°C。

--存储运输：-20°C~55°C。

环境湿度(相对湿度)

--工作：35~80%。

--存储运输：20~93%(40°C)。

大气压力

--86~106kpa

电源要求

--交流：198~242V,50Hz。

海拔要求


--工作：-300~3048m

禁止在下列情况下使用电脑

- 潮湿的环境。
- 阳光直射的地方。
- 靠近磁体或产生磁场的地方。
- 震动的地方。
- 灰尘过多的地方。
- 靠近加热器或其他热源。
- 温度骤变的地方。
- 电压频繁波动或时断时续的环境。

## 了解产品的外观


- 1、有线网口
- 2、HDMI端口
- 3、电源接口
- 4、VGA接口
- 5、组合音频插孔
- 6、Micro SD卡槽
- 7、电源按键
- 8、USB 2.0端口
- 9、USB 3.0端口
- 10、TYPE-C端口
- 11、开机指示灯



## 线缆连接

**警告：**在进行连接键盘、鼠标、显示器到主机的操作时，确保您的显示器和主机等设备都处于断电状态，不要带电操作。

电源适配器和微型计算机连接示意图



## 开机

- 1、拆除所有包装材料。
- 2、将计算机放在一个平稳的平面上；
- 3、将您要使用的外围设备（如：鼠标、键盘）在计算机端口插好；
- 4、先将适配器直流电源直头插入计算机侧面板电源插孔（DCIN）内，然后适配器插入强电插座上。
- 5、按电源按键，开启计算机电源，侧面绿灯亮起；

## 关机

退出所有运行程序，点击【开始】菜单，然后选择【关机】；

注：请勿使用拔除电源线的直接切断电源供应的方式关闭电脑。

### 警告：

1. 切断电源时，要抓紧插头再拔下电源线，不要直接拉线。
2. 非长城授权维修机构或您自己不要打开机箱，否则您的机器可能失去免费保修的权利。
3. 请您不要随意安装非长城原厂部件或自行升级，这样可能导致机器损坏或者引起兼容性问题；否则，您的机器可能失去免费保修的权利。

## 附录：有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素						说明
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
CPU	×	○	○	○	○	○	
内存	×	○	○	○	○	○	
主板	×	○	○	○	○	○	
电源	×	○	○	○	○	○	
外壳	×	○	○	○	○	○	

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在中国RoHS标准SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下；  
 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出中国 RoHS 标准 SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；  
 注：本产品含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代，但本产品 90%以上的部件符合欧盟 RoHS 指令豁免条款要求。

**Great Wall**<sup>®</sup> 长城



1350349